

Прейскурант цен

на работы, выполняемые при текущем отцепочном ремонте грузовых вагонов (ТР-1, ТР-2)

Часть 1. Цены контрольных операции обязательные для каждого вагона поступившего в текущий отцепочный ремонт		
Код	Перечень работ	Цена на отдельные операции, без НДС, руб.
1001	Контрольные и регламентные операции	3800

Часть 2. Цена на отдельные операции, выполняемые при текущем отцепочном ремонте, требующие замены деталей						
Код	Перечень работ	Устанавливаемая деталь	Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта с учетом стоимости устанавливаемой детали, без НДС, руб.			
			Новые, руб.	детали ремонтные	Деталь собственника	детали собственника ремонтные
	ХОДОВЫЕ ЧАСТИ					
2201-01	Регулировка зазора скользуна. Замена (установка) болта крепления коробки скользуна. Смазывание поверхности трения скользуна смазкой.	прокладка	315	—	—	—
2201-04	Регулировка зазора скользуна. Замена (установка) болта крепления коробки скользуна. Смазывание поверхности		—	—	91	—

	трения скользуна смазкой.					
2102-01	Замена колпака скользуна	колпак скользуна	895	—	—	—
2102-02	Замена колпака скользуна		—	440	—	—
2102-03	Замена колпака скользуна		—	-	—	—
2102-04	Замена колпака скользуна		—	—	99	—
2103-01	Замена неисправных пружин рессорного комплекта, Внутренняя пружина	внутренняя пружина	1583	—	—	—
2103-02	Замена неисправных пружин рессорного комплекта, Внутренняя пружина		—	910	—	—
2103-03	Замена неисправных пружин рессорного комплекта, Внутренняя пружина		—	910	—	—
2103-04	Замена неисправных пружин рессорного комплекта, Внутренняя пружина		—	—	385	—
2104-01	Замена неисправных пружин рессорного комплекта, Наружная пружина	наружная пружина	2016	—	—	—

2104-02	Замена неисправных пружин рессорного комплекта, Наружная пружина		—	1011	—	—
2104-03	Замена неисправных пружин рессорного комплекта, Наружная пружина		—	1011	—	—
2104-04	Замена неисправных пружин рессорного комплекта, Наружная пружина		—	—	385	—
2105-01	Замена неисправных сменных деталей узла фрикционного гасителя колебаний, Замена фрикционного клина		2000	—	—	—
2105-02	Замена неисправных сменных деталей узла фрикционного гасителя колебаний, Замена фрикционного клина	фрикционный клин	—	827	—	—
2105-03	Замена неисправных сменных деталей узла фрикционного гасителя колебаний, Замена фрикционного клина		—	827	—	—

2105-04	Замена неисправных сменных деталей узла фрикционного гасителя колебаний, Замена фрикционного клина		—	—	407	—
2106-01	Замена неисправных сменных деталей узла фрикционного гасителя колебаний, Замена планки подвижной фрикционной	планка подвижная фрикционная	847	—	—	—
2106-02	Замена неисправных сменных деталей узла фрикционного гасителя колебаний, Замена планки подвижной фрикционной		—	601	—	—
2106-03	Замена неисправных сменных деталей узла фрикционного гасителя колебаний, Замена планки подвижной фрикционной		—	601	—	—
2106-04	Замена неисправных сменных деталей узла фрикционного гасителя колебаний, Замена планки подвижной фрикционной		—	—	396	—
2107-01	Замена износостойкой			1435	—	—

	пластины опорного буксового проема					
2107-04	Замена износостойкой пластины опорного буксового проема	износостойкая пластина	—	—	627	—
2108-01	Замена корпуса скользуна	корпус скользуна	6000	—	—	—
2108-04	Замена корпуса скользуна		—	—	730	—
2109-01	Замена демпфера скользуна	демпфер скользуна	8600	—	—	—
2109-04	Замена демпфера скользуна		—	—	345	—
2110-01	Замена вкладыша скользуна	вкладыш скользуна	382,89	—	—	—
2110-04	Замена вкладыша скользуна		—	—	340	—
2111-01	Замена ролика скользуна	ролик скользуна	349	—	—	—
2111-04	Замена ролика скользуна		—	—	290	—
2112-01	Замена сменного износостойкого элемента	сменный износостойкий элемент	377	—	—	—
2112-04	Замена сменного износостойкого элемента		—	—	319	—
2113-01	Замена болта скользуна	болт скользуна	217	—	—	—
2113-04	Замена болта скользуна		—	—	198	—
2114-01	Замена шайбы скользуна	шайба скользуна	200	—	—	—
2114-04	Замена шайбы скользуна		—	—	198	—

2115-01	Замена прокладки регулировочной скользуна	прокладка регулировочная	326	—	—	—
2115-04	Замена прокладки регулировочной скользуна		—	—	319	—
2116-01	Установка модернизации планок буксового проема	модернизация планок	892	—	—	—
2116-04	Установка модернизации планок буксового проема		—	—	418	—
2117-01	Заменить шкворень грузовой тележки	шкворень	1368	—	—	—
2117-04	Заменить шкворень грузовой тележки		—	—	236	—
2118-01	Сменить смотровую крышку буксового узла	крышка	394	—	—	—
2118-04	Сменить смотровую крышку буксового узла		—	—	308	—
2119-01	Поставить болт смотровой крышки буксового узла	болт	50	—	—	—
2119-04	Поставить болт смотровой крышки буксового узла		—	—	10	—
2120-01	Установить шплинт пятника	шплинт	50	—	—	—
АВТОСЦЕПНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
2201-01	Замена автосцепки	автосцепка	49000	—	—	—
2201-02	Замена автосцепки		—	19000	—	—
2201-04	Замена автосцепки		—	—	2310	—
2201-05	Замена автосцепки		—	—	—	7462

2202-01	Замена элементов автосцепки, Замена валика подъемника	валик подъемника	1570	—	—	—
2202-02	Замена элементов автосцепки, Замена валика подъемника		—	779	—	—
2202-04	Замена элементов автосцепки, Замена валика подъемника		—	—	269	—
2202-05	Замена элементов автосцепки, Замена валика подъемника		—	—	—	440
2203-01	Замена элементов автосцепки, Замена болта валика подъемника		болт валика подъемника	246	—	—
2203-04	Замена элементов автосцепки, Замена болта валика подъемника	—		—	242	—
2204-01	Замена элементов автосцепки, Замена подъемника	подъемник	1058	—	—	—
2204-02	Замена элементов автосцепки, Замена подъемника		—	692	—	—
2204-04	Замена элементов автосцепки, Замена подъемника		—	—	264	—
2204-05	Замена элементов автосцепки, Замена подъемника		—	—	—	368
2205-01	Замена элементов автосцепки,			1135	—	—

	Замена предохранителя от саморасцепа	предохранитель от саморасцепа				
2205-04	Замена элементов автосцепки, Замена предохранителя от саморасцепа		—	—	264	—
2206-01	Замена элементов автосцепки, Замена замкодержателя автосцепки	замкодержатель автосцепки	1980	—	—	—
2206-02	Замена элементов автосцепки, Замена замкодержателя автосцепки		—	935	—	—
2206-04	Замена элементов автосцепки, Замена замкодержателя автосцепки		—	—	264	—
2206-05	Замена элементов автосцепки, Замена замкодержателя автосцепки		—	—	—	429
2207-01	Замена элементов автосцепки, Замена замка автосцепки		3300	—	—	—
2207-02	Замена элементов автосцепки, Замена замка автосцепки	замок автосцепки	—	1141	—	—
2207-04	Замена элементов автосцепки, Замена замка автосцепки		—	—	275	—
2207-05	Замена элементов автосцепки, Замена замка автосцепки		—	—	—	484

2208-01	Замена поглощающего аппарата	поглощающий аппарат (РТ-120, РТ-120-00-000СБ)	41000	—	—	—
2208-02	Замена поглощающего аппарата		—	27000	—	—
2208-04	Замена поглощающего аппарата		—	—	3190	—
2208-05	Замена поглощающего аппарата		—	—	—	5406
2208-06	Замена поглощающего аппарата		—	—	—	—
2210-01	Замена поглощающего аппарата		поглощающий аппарат Ш-2В	15500	—	—
2210-02	Замена поглощающего аппарата	—		14000	—	—
2210-04	Замена поглощающего аппарата	—		—	2486	—
2210-05	Замена поглощающего аппарата	—		—	—	3454
2211-01	Замена упорной плиты поглощающего аппарата	упорная плита поглощающего аппарата		3834	—	—
2211-02	Замена упорной плиты поглощающего аппарата		—	3716	—	—
2211-04	Замена упорной плиты поглощающего аппарата		—	—	2216	—
2211-05	Замена упорной плиты		—	—	—	2992

	поглощающего аппарата					
2211-06	Замена упорной плиты поглощающего аппарата		—	—	—	—
2212-01	Замена тягового хомута	тяговый хомут	22500	—	—	—
2212-02	Замена тягового хомута		—	7500	—	—
2212-04	Замена тягового хомута		—	—	2486	—
2212-05	Замена тягового хомута		—	—	—	3795
2213-01	Замена клина тягового хомута	клин тягового хомута	2200	—	—	—
2213-02	Замена клина тягового хомута		—	900	—	—
2213-03	Замена клина тягового хомута		—	900	—	—
2214-01	Замена элементов расцепного привода, Замена цепочки расцепного привода	цепочка расцепного привода	382	—	—	—
2214-04	Замена элементов расцепного привода, Замена цепочки расцепного привода		—	—	88	—
2215-01	Замена элементов расцепного привода, Замена кронштейна расцепного привода	кронштейн расцепного привода	377	—	—	—
2215-02	Замена элементов расцепного привода, Замена кронштейна		—	220	—	—

	расцепного привода					
2215-03	Замена элементов расцепного привода, Замена кронштейна расцепного привода		—	220	—	—
2215-04	Замена элементов расцепного привода, Замена кронштейна расцепного привода		—	—	88	—
2216-01	Замена элементов расцепного привода, Замена державки расцепного привода	державка расцепного привода	413	—	—	—
2216-02	Замена элементов расцепного привода, Замена державки расцепного привода		—	231	—	—
2216-03	Замена элементов расцепного привода, Замена державки расцепного привода		—	231	—	—
2216-04	Замена элементов расцепного привода, Замена державки расцепного привода		—	—	88	—
2217-01	Замена элементов расцепного привода, Замена рычага расцепного привода		рычаг расцепного привода	974	—	—
2217-04	Замена элементов расцепного	—		—	88	—

	привода, Замена рычага расцепного привода					
2217-05	Замена элементов расцепного привода, Замена рычага расцепного привода		—	—	—	363
2218-01	Замена поддерживающей планки	поддерживаю щая плита	1491	—	—	—
2218-04	Замена поддерживающей планки		—	—	1015	—
2219-01	Установка или замена маятниковой подвески	маятниковая подвеска	—	—	—	—
2219-04	Установка или замена маятниковой подвески		—	700	181	—
2219-05	Установка или замена маятниковой подвески		—	—	—	341
2220-01	Установка или замена центрирующей балочки	центрирующая балочка	3630	—	—	—
2220-04	Установка или замена центрирующей балочки		—	1000	192	—
2221-01	Установка болтов поддерживающей планки поглощающего аппарата	болт	86	—	—	—
2222-01	Замена поглощающего аппарата	поглощающий аппарат АПЭ-90-А.800	55374	—	—	—

2222-02	Замена поглощающего аппарата		—	45500	—	—
2222-04	Замена поглощающего аппарата		—	—	3586	—
2222-05	Замена поглощающего аппарата		—	—	—	6479
2223-01	Замена поглощающего аппарата	поглощающий аппарат АПЭ-120-И.500	61000	—	—	—
2223-02	Замена поглощающего аппарата		—	43000	—	—
2223-04	Замена поглощающего аппарата		—	—	3729	—
2223-05	Замена поглощающего аппарата		—	—	—	6875
2224-01	Замена поглощающего аппарата		61500	—	—	—
2224-02	Замена поглощающего аппарата	поглощающий аппарат АПЭ-73ZW110100-5-00У (класс Т2)	—	45000	—	—
2224-04	Замена поглощающего аппарата		—	—	3751	—
2224-05	Замена поглощающего аппарата		—	—	—	6924
2225-01	Замена поглощающего аппарата	поглощающий аппарат АПЭ-73ZW110100-5-00У (класс Т3)	61000	—	—	—
2225-02	Замена поглощающего аппарата		—	52000	—	—
2225-04	Замена поглощающего аппарата		—	—	3784	—

2225-05	Замена поглощающего аппарата		—	—	—	7029
2226-01	Замена поглощающего аппарата	поглощающий аппарат АПЭ-95-УВЗ	63000	—	—	—
2226-02	Замена поглощающего аппарата		—	45000	—	—
2226-04	Замена поглощающего аппарата		—	—	3800	—
2226-05	Замена поглощающего аппарата		—	—	—	7078
2227-01	Замена поглощающего аппарата		поглощающий аппарат ПМКП-110	35000	—	—
2227-04	Замена поглощающего аппарата	—		—	2480	—
2228-01	Замена поглощающего аппарата	поглощающий аппарат ПМК-110А, РТ-130	55000	—	—	—
2228-04	Замена поглощающего аппарата		—	—	2480	—
2229-02	Замена поглощающего аппарата	поглощающий аппарат ПМК-110-К-23		13000		
2229-04	Замена поглощающего аппарата		—	—	2480	—
2229-05	Замена поглощающего аппарата					3454
2230-04	Замена поглощающего аппарата	поглощающий аппарат Ш-6-ТО-4У	—	—	2255	—
2231-01	Сменить болты крепления клина тягового хомута	Болт	40	—	—	—

2231-04	Сменить болты крепления клина тягового хомута		—	—	35	—
АВТОТОРМОЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
2301-01	Замена авторегулятора	авторегулятор 574Б	9080	—	—	—
2301-04	Замена авторегулятора		—	—	803	—
2301-05	Замена авторегулятора		—	—	—	4163
2302-01	Замена авторегулятора	авторегулятор РТРП-675, РТРП-675М	12338	—	—	—
2302-02	Замена авторегулятора		—	8735	—	—
2302-04	Замена авторегулятора		—	—	830	—
2302-05	Замена авторегулятора		—	—	—	4246
2302-06	Замена авторегулятора		—	—	—	—
2303-01	Замена триангеля		триангель	8910	—	—
2303-02	Замена триангеля	—		5500	—	—
2303-04	Замена триангеля	—		—	1127	—
2303-05	Замена триангеля	—		—	—	2766
2303-06	Замена триангеля	—		—	—	—
2304-01	Замена тормозного башмака	тормозной башмак	1371	—	—	—
2304-04	Замена тормозного башмака		—	—	313	—
2305-01	Замена подвески тормозного башмака	подвеска тормозного башмака	1394	—	—	—
2305-02	Замена подвески тормозного башмака		—	726	—	—

2305-03	Замена подвески тормозного башмака		—	726	—	—
2306-01	Замена предохранительных устройств тормозной рычажной передачи	предохранительные устройства тормозной рычажной передачи	175	—	—	—
2306-04	Замена предохранительных устройств тормозной рычажной передачи		—	—	27	—
2307-01	Замена валика подвески тормозных башмаков	валик подвески тормозных башмаков	426	—	—	—
2307-02	Замена валика подвески тормозных башмаков		—	330	—	—
2307-03	Замена валика подвески тормозных башмаков		—	330	—	—
2308-01	Замена втулок подвески тормозных башмаков	втулка подвески тормозных башмаков	350	—	—	—
2308-04	Замена втулок подвески тормозных башмаков		—	—	352	—
2309-01	Замена или установка клинчеки тормозной колодки	клин-чека тормозной колодки	219	—	—	—
2309-02	Замена или установка клинчеки тормозной колодки		—	150	—	—

2309-03	Замена или установка клинчеки тормозной колодки		—	150	—	—
2309-04	Замена или установка клинчеки тормозной колодки		—	—	99	—
2310-01	Замена соединительного рукава	соединительны й рукав	1540	—	—	—
2310-02	Замена соединительного рукава		—	1254	—	—
2310-04	Замена соединительного рукава		—	—	165	—
2310-05	Замена соединительного рукава		—	—	—	797
2311-01	Замена концевого крана		концевой кран	5115	—	—
2311-02	Замена концевого крана	—		2990	—	—
2311-04	Замена концевого крана	—		—	484	—
2311-05	Замена концевого крана	—		—	—	1309
2312-01	Установка ручки концевого крана соединительного рукава	ручка концевого крана		367	—	—
2312-04	Установка ручки концевого крана соединительного рукава		—	—	137	—
2313-01	Замена уплотнительного кольца соединительного рукава	уплотнительно е кольцо соединительно го рукава	131	—	—	—

2313-04	Замена уплотнительного кольца соединительного рукава		—	—	132	—
2314-01	Установка ручки разобщительного крана	ручка разобщительного крана	225	—	—	—
2314-04	Установка ручки разобщительного крана		—	—	22	—
2315-01	Замена запасного резервуара	запасной резервуар	5100	—	—	—
2315-02	Замена запасного резервуара		—	4500	—	—
2315-03	Замена запасного резервуара		—	2090	—	—
2315-04	Замена запасного резервуара		—	—	192	—
2316-01	Замена тормозного цилиндра	тормозной цилиндр	15043	—	—	—
2316-02	Замена тормозного цилиндра		—	8800	—	—
2316-04	Замена тормозного цилиндра		—	—	814	—
2316-05	Замена тормозного цилиндра		—	—	—	2293
2317-01	Замена разобщительного крана	разобщительный кран	2557	—	—	—
2317-02	Замена разобщительного крана		—	1565	—	—
2317-04	Замена разобщительного крана		—	—	297	—

2317-05	Замена разобщительного крана		—	—	—	698
2318-01	Замена тройника тормозной магистрали	тройник тормозной магистрали	597	—	—	—
2318-02	Замена тройника тормозной магистрали		—	370	—	—
2318-03	Замена тройника тормозной магистрали		—	370	—	—
2318-04	Замена тройника тормозной магистрали		—	—	132	—
2319-01	Замена двухкамерного резервуара воздухораспределителя	двухкамерный резервуар воздухораспределителя	10000	—	—	—
2319-02	Замена двухкамерного резервуара воздухораспределителя		—	3283	—	—
2319-03	Замена двухкамерного резервуара воздухораспределителя		—	3283	—	—
2319-04	Замена двухкамерного резервуара воздухораспределителя		—	—	280	—
2320-01	Замена главной части воздухораспределителя	главная часть воздухораспределителя	14410	—	—	—
2320-02	Замена главной части воздухораспределителя		—	8173	—	—

2320-04	Замена главной части воздухораспределителя		—	—	451	—
2320-05	Замена главной части воздухораспределителя		—	—	—	4620
2321-01	Замена магистральной части воздухораспределителя	магистральная часть воздухораспределителя	12430	—	—	—
2321-02	Замена магистральной части воздухораспределителя		—	6265	—	—
2321-04	Замена магистральной части воздухораспределителя		—	—	346	—
2321-05	Замена магистральной части воздухораспределителя		—	—	—	4070
2322-01	Замена тормозной магистрали		Труба диаметром 1 1/4-2"	3456	—	—
2322-04	Замена тормозной магистрали	—		—	313	—
2323-01	Замена авторежима	авторежим	11330	—	—	—
2323-02	Замена авторежима		—	6946	—	—
2323-04	Замена авторежима		—	—	434	—
2323-05	Замена авторежима		—	—	—	4345

2324-01	Замена вертикальных рычагов	вертикальные рычаги	427	—	—	—
2324-02	Замена вертикальных рычагов		—	271	—	—
2324-03	Замена вертикальных рычагов		—	271	—	—
2324-04	Замена вертикальных рычагов		—	—	154	—
2325-01	Замена подводящей тормозной трубки	подводящая тормозная трубка	500	—	—	—
2325-04	Замена подводящей тормозной трубки		—	—	264	—
2326-01	Замена балочки авторежима	балочка авторежима	1428	—	—	—
2326-02	Замена балочки авторежима		—	1023	—	—
2326-03	Замена балочки авторежима		—	1023	—	—
2327-01	Установка (при отсутствии) привода (цепочки) выпускного клапана	привод выпускного клапана	165	—	—	—
2327-04	Установка (при отсутствии) привода (цепочки) выпускного клапана		—	—	17	—
2328-01	Замена манжеты тормозного цилиндра	манжета тормозного цилиндра	715	—	—	—
2328-04	Замена манжеты тормозного цилиндра		—	—	533	—
2329-04	Замена механизма ручного		—	—	737	—

	стояночного тормоза					
2330-01	Замена тормозной композиционной колодки	тормозная композиционная колодка	675	—	—	—
2330-04	Замена тормозной композиционной колодки		—	—	60	—
2332-01	Установить кронштейн крепления (1 элемент)	кронштейн крепления (1 элемент)	1346	—	—	—
2332-04	Установить кронштейн крепления (1 элемент)		—	—	90	—
2333-01	Установить кронштейн крепления тормозного цилиндра	кронштейн крепления тормозного цилиндра	4041	—	—	—
2333-04	Установить кронштейн крепления тормозного цилиндра		—	—	1205	—
2334-01	Установить кронштейн крепления рабочей камеры	кронштейн крепления рабочей камеры	2651	—	—	—
2334-04	Установить кронштейн крепления рабочей камеры		—	—	1061	—
2335-01	Установить кронштейн крепления запасного резервуара	кронштейн крепления запасного резервуара	1619	—	—	—
2335-04	Установить кронштейн крепления		—	—	1193	—

	запасного резервуара					
2336-01	Замена горизонтальной тормозной тяги	горизонтальная тормозная тяга	3721	—	—	—
2336-04	Замена горизонтальной тормозной тяги		—	—	275	—
2337-04	Замена тяги стояночного тормоза	Тяга стояночного тормоза	—	—	143	—
2338-01	Замена кронштейна авторежима	кронштейн авторежима	1134	—	—	—
2338-04	Замена кронштейна авторежима		—	—	88	—
2339-01	Замена корончатой гайки триангеля	корончатая гайка триангеля	687	—	—	—
2339-04	Замена корончатой гайки триангеля		—	—	671	—
2340-01	Замена поршня тормозного цилиндра	поршень тормозного цилиндра	2486	—	—	—
2340-02	Замена поршня тормозного цилиндра		—	1849	—	—
2340-04	Замена поршня тормозного цилиндра		—	—	258	—
2340-05	Замена поршня тормозного цилиндра		—	—	—	998
2341-01	Установить пробки тормозного цилиндра	пробки тормозного цилиндра	130	—	—	—
2341-04	Установить пробки тормозного цилиндра		—	—	20	—

2342-01	Замена болта крепления крышки тормозного цилиндра	болт	82	—	—	—
2342-04	Замена болта крепления крышки тормозного цилиндра		—	—	22	—
2343-01	Установить болт крепления крышки тормозного цилиндра	болт	74	—	—	—
2343-04	Установить болт крепления крышки тормозного цилиндра		—	—	11	—
2344-01	Установить шпильки крепления главной и магистральной части воздухораспределителя	шпильки	44	—	—	—
2344-04	Установить шпильки крепления главной и магистральной части воздухораспределителя		—	—	27	—
2345-01	Замена ниппеля 4371 от тройника подводящей трубки	ниппель	352	—	—	—
2345-04	Замена ниппеля 4371 от тройника к подводящей трубке		—	—	214	—
2346-01	Замена предохранительной скобы узла подвески тормозного башмака	предохранительная скоба	165	—	—	—

2346-04	Замена предохранительной скобы узла подвески тормозного башмака		—	—	50	—
2347-01	Заменить тягу распорную	тяги распорная	441	—	—	—
2347-04	Заменить тягу распорную		—	—	66	—
2348-01	Установить подводящий (соединительный) рукав Р-17Б от тройника к двухкамерному распределителю	подводящий (соединительный) рукав	1566	—	—	—
2348-04	Установить подводящий (соединительный) рукав Р-17Б от тройника к двухкамерному распределителю		—	—	170	—
2349-01	Сменить (поставить) хомут крепления магистральной части воздухораспределителя	хомут	34	—	—	—
2349-04	Сменить (поставить) хомут крепления магистральной части воздухораспределителя		—	—	28	—
2350-01	Установить валик тормозной рычажной передачи	валик	150	—	—	—
2350-04	Установить валик тормозной		—	—	33	—

	рычажной передачи					
2351-01	Установить шплинт тормозной рычажной передачи	Шплинт	17	—	—	—
2352-02	Установить регулировочный винт рычажного привода тормозной рычажной передачи	Винт	—	627	—	—
2353-01	Замена штуцера 4370 от рабочей камеры к подводящей трубке	Штуцер	1168	—	—	—
КУЗОВ ВАГОНА						
2401-01	Восстановление знаков и надписей на кузове вагона	вспомогательные материалы (краска, кисти валики)	62	—	—	—
2401-04	Восстановление знаков и надписей на кузове вагона		—	—	77	—
2402-01	Окраска ремонтных вставок и поврежденных участков внутренней обшивы стены	вспомогательные материалы (краска, кисти валики)	194	—	—	—
2402-04	Окраска ремонтных вставок и поврежденных участков внутренней обшивы стены		—	—	209	—
2403-01	Окраска деревянных деталей в местах соприкосновения с металлическими частями	вспомогательные материалы (краска, кисти валики)	194	—	—	—

2403-04	Окраска деревянных деталей в местах соприкосновения с металлическими частями		—	—	209	—
2404-01	Окраска сварочных швов и накладок после остывания	вспомогательные материалы (краска, кисти валики)	194	—	—	—
2404-04	Окраска сварочных швов и накладок после остывания		—	—	209	—
2405-01	Окраска элементов стоик, раскосов, рамы, поврежденных коррозией	вспомогательные материалы (краска, кисти валики)	194	—	—	—
2405-04	Окраска элементов стоик, раскосов, рамы, поврежденных коррозией		—	—	209	—
2406-01	Установка (замена) фасонных типовых накладок (на 1м2)**	фасонная типовая накладка (1 м2)	900	—	—	—
2406-04	Установка (замена) фасонных типовых накладок (на 1м2)**		—	—	255	—
2407-01	Заменить болт крепления пятника	болт крепления пятника	150	—	—	—
2407-04	Заменить болт крепления пятника		—	—	123	—
2408-01	Заменить угольник упорный	угольник упорный	3121	—	—	—
2408-04	Заменить угольник упорный		—	—	2470	—
2409-01	Замена сектора запорного механизма	сектор запорного механизма	412	—	—	—

2409-02	Замена сектора запорного механизма		—	350	—	—
2409-04	Замена сектора запорного механизма		—	—	97	—
2409-05	Замена сектора запорного механизма		—	—	—	220
2410-01	Замена скобы под ломик	скоба под ломик	237	—	—	—
2410-04	Замена скобы под ломик		—	—	60	—
Платформы						
2434-01	Сменить клин борта платформы	клин борта платформы	510	—	—	—
2434-02	Сменить клин борта платформы		—	305	—	—
2434-03	Сменить клин борта платформы		—	305	—	—
2434-04	Сменить клин борта платформы		—	—	145	—
2435-01	Сменить валик борта платформы	валик борта платформы	257	—	—	—
2435-02	Сменить валик борта платформы		—	195	—	—
2435-03	Сменить валик борта платформы		—	195	—	—
2435-04	Сменить валик борта платформы		—	—	135	—
2436-01	Замена неисправных откидных фитинговых устройств платформы	фитинг	6050	—	—	—
2436-04	Замена неисправных откидных фитинговых		—	—	561	—

	устройств платформы					
2437-01	Замена досок пола платформы на 2-х болтах платформы	доски пола	1127	—	—	—
2437-04	Замена досок пола платформы на 2-х болтах платформы		—	—	145	—
2438-01	Замена досок пола платформы на 3-х болтах платформы	доски пола	1152	—	—	—
2438-04	Замена досок пола платформы на 3-х болтах платформы		—	—	170	—
2439-01	Замена борта торцевого платформы	борт торцевой	11550	—	—	—
2439-04	Замена борта торцевого платформы		—	—	715	—
2440-01	Замена борта продольного платформы	борт продольный	13992	—	—	—
2440-04	Замена борта продольного платформы		—	—	797	—
2441-04	Замена угольника настила пола	Угольник настила пола	—	—	285	—
2442-01	Замена скобы лесной стойки	скоба лесной стойки	359	—	—	—
2442-04	Замена скобы лесной стойки		—	—	70	—

Часть 3. Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта, не требующие замены детали

Код	Перечень работ	Цена на отдельные операции ТОР, не требующего установки
-----	----------------	---

		детали, без НДС, руб.
ХОДОВЫЕ ЧАСТИ		
3101	Устранение остроконечного наката гребня (без смены колесной пары)	1356
3102	Устранение смещения тележки относительно кузова	2235
3103	Крепить коробку скользуна	22
3104	Крепить пластину модернизации	20
АВТОСЦЕПНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
3201	Укрепление отдельных элементов автосцепки (на 1 элемент)	72
3202	Укрепление элементов расцепного привода (на 1 элемент)	34
3203	Сборка/разборка механизма автосцепки (при необходимости)	143
3204	Ревизия автосцепного устройства	433
3205	Выправить рычаг расцепного привода	201
3206	Крепить поддерживающую планку	155
3207	Крепить клин тягового хомута	175
3208	Крепить валик подъемника автосцепки	273
АВТОТОРМОЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
3301	Регулировка тормозной рычажной передачи (при необходимости)	250
3302	Сборка-разборка тормозной рычажной передачи при выкатке и подкатке тележки	100
3303	Устранение ослабления креплений предохранительных устройств тормозной рычажной передачи	50
3304	Устранение утечки воздуха в пневмосистеме тормозного оборудования	150
3305	Устранение ослабления крепления тормозной магистрали (при необходимости)	150
3306	Очистка сетчатых фильтров воздухораспределителя	65
3307	Проверка и регулировка стояночного тормоза вагона, Винт стояночного тормоза смазать	250
3308	Проверка и регулировка стояночного тормоза вагона, Винт стояночного тормоза разработать	200
3309	Проверка и регулировка стояночного тормоза вагона, Действия стояночного тормоза проверить	150

3310	Проверка и регулировка стояночного тормоза вагона, Тягу стояночного тормоза поставить	137
3311	Устранение ослабления крепления рабочей камеры воздухораспределителя	38
3312	Устранение ослабления крепления магистральной части воздухораспределителя	10
3313	Устранение ослабления крепления главной части воздухораспределителя	10
3314	Устранение ослабления крепления тормозного цилиндра	31
3315	Устранение ослабления крепления запасного резервуара	38
3316	Устранение ослабления крепления авторежима	33
3317	Регулировка длины привода (цепочки) выпускного клапана	67
3318	Устранение ослабления крепления или замена ручки режимного переключателя	12
3319	Изогнуть трубу диаметром 3/4-2	99
3320	Выправить кронштейн крепления тормозной магистрали/тормозного цилиндра/рабочей камеры/запасного резервуара	117
3321	Выправить штурвал стояночного тормоза	145
3322	Регулировка зазора между авторежимом и балочкой	110
3323	Крепить концевой кран	44
3324	Крепить валик тормозной рычажной передачи	24
3325	Крепить подводящую тормозную трубку	28
3326	Крепить ручку разобщительного крана	70
3327	Крепить упор авторегулятора	95
КУЗОВ ВАГОНА		
3401	Ремонт подножки составителя, поручня составителя	79
3402	Правка подножки составителя, поручня составителя	56
3403	Ремонт площадки помоста	160
3404	Ремонт переходной площадки вагона	160
3405	Выправить поручень составителя (без сварки)	26
3406	Крепить стойку лестницы наружной	63,45
3407	Перепаковать стыковое соединение	79,97
3408	Выправить обвязку верхнюю каркаса кузова	80,23

3409	Выправить стойку каркаса кузова	150,14
3410	Выправить порог двери	24,48
3411	Выправить балку рамы концевую	407
3412	Устранение ослабления крепления пятника (болтовое крепление)	69
Платформы		
3428	Ремонт борта платформы без демонтажа	116
3429	Ремонт борта платформы с демонтажом	270
3430	Правка скобы лесной стойки	74
3431	Правка скобы увязочной	11
Сварочные работы		
3501	Деталь для наплавки установить/снять * (выполняется при любой операции по наплавке)	30,8
3502	До/после шаблоном промерить* (выполняется при любой операции по наплавке)	20,9
3503	Наплавка полуавтоматическим способом стальной проволокой на 1 смЗ	30,65
3504	Наплавка полуавтоматическим способом порошковой проволокой на 1 смЗ	10,89
3505	Наплавка автоматическим способом на 1 смЗ	20,04
3506	Наплавка ручным способом на 1 смЗ	40,10
3507	Поверхность нагреть на 1см 2	10,10
3508	Подготовка детали к сварке * (выполняется при любой операции по сварке)	3763
3509	Сварной шов, толщина 3мм, тип сварки: в стык без скоса кромок, на 1см шва	10,41
3510	Сварной шов, толщина 2мм, тип сварки: втавр, на 1см шва	10,92
3511	Сварной шов, толщина 4мм, тип сварки: втавр, на 1см шва	10,10
3512	Сварной шов, толщина 4мм, тип сварки: в стык без скоса кромок, на 1см шва	10,91
3513	Сварной шов, толщина 4мм, тип сварки: в стык со скосом кромок, на 1см шва	10,54
3514	Сварной шов, толщина 5мм, тип сварки: втавр, на 1см шва	10,21
3515	Сварной шов, толщина 5мм, тип сварки: в стык со скосом кромок, на 1см шва	10,41

3516	Сварной шов, толщина 6мм, тип сварки: втавр, на 1см шва	10,34
3517	Сварной шов, толщина 6мм, тип сварки: в стык без скоса кромок, на 1см шва	10,60
3518	Сварной шов, толщина 6мм, тип сварки: в стык со скосом кромок, на 1см шва	10,62
3519	Сварной шов, толщина 7мм, тип сварки: в стык со скосом кромок, на 1см шва	12,10
3520	Сварной шов, толщина 8мм, тип сварки: втавр, на 1см шва	12,10
3521	Сварной шов, толщина 8мм, тип сварки: в стык со скосом кромок, на 1см шва	12,18
3522	Сварной шов, толщина 10мм, тип сварки: в стык со скосом кромок, на 1см шва	13,32
3523	Сварной шов, толщина 12мм, тип сварки: в стык со скосом кромок, на 1см шва	14,42
3524	Наплавка передних и задних угольников	2309,59
3533	Выполнение работ по нанесению трафарета	56,80
3534	Закраска граффити, рисунков и надписей на 1 кв.м. *	566,56
Дополнительные работы		
3603	Работы по нанесению видимых дефектов на не ремонтно пригодную надрессорную балку тележки	535,00
3604	Работы по нанесению видимых дефектов на не ремонтно пригодную боковую раму тележки	470,00
3605	Фотографирование грузового вагона заказчика(узлов или деталей) по требованию заказчика, с учетом стоимости 1 фотографии	200,00
3606	Работа по нанесению неустраняемых дефектов на не ремонтно-пригодную колесную пару (сечение в средней части оси длиной не менее 30 мм, глубиной не менее 5 мм)	494,00
3607	Работа по нанесению неустраняемых дефектов на не ремонтно-пригодную колесную пару (фрагмент на цельнокатанном колесе диаметром не менее 30 мм)	510,00
3608	Определение ремонтнопригодности литых деталей тележки	3500,00

Часть 4. Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта по смене неисправных балки и рамы			
Код	Перечень работ	Устанавливаемая деталь	Цена на отдельные операции ТОР без учета стоимости устанавливаемой детали, без НДС, руб
4101	Смена надрессорной балки (демонтаж деталей тележки, монтаж деталей тележки, обмер надрессорной балки, подбор надрессорной балки для замены, смазывание поверхности трения подпятника смазкой).	надрессорная балка	2310
4201	Смена боковой рамы тележки (демонтаж деталей тележки, монтаж деталей тележки, обмер боковой рамы тележки, подбор боковой рамы тележки для замены).	боковая рама тележки	1870

Часть 5. Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта по смене неисправных колесных пар на новые, или колесные пары после участкового ремонта								
№ п/п	Перечень работ	Наименование материала (марка, чертеж)	Устанавливаемая деталь (выполняемы работы)	Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта с учетом стоимости устанавливаемой детали (колесной пары), с учетом участкового ремонта, без НДС, руб.		Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта. Деталь	Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта. Деталь собственника (давальческое сырье) с учетом стоимости и участкового ремонта ВРК, без НДС, руб.	Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта. Деталь собственника (давальческое сырье) с учетом стоимости определения ремонтпригодности ВРК, без НДС, руб.
				Деталь новая (без ремонта)	Деталь после ремонта в ВРК			
51 29	Смена колёсной пары	Колесная пара ру-950-1А, ЦКК ГОСТ 10791-2011 ТУ-0943-157-01124 328-2003	колесная пара новая	-	-	-	-	-
51 30	Смена колёсной пары		колесная пара (толщина обода/диаметр колеса более 70/950 мм) после участкового ремонта	-	1800 00	-	-	
51 31	Смена колёсной пары		колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 69-65 / 950-940) после участкового ремонта	-	1750 00	-	-	

51 32	Смена колёсной пары	колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 64-60 / 939-930) после участкового ремонта	—	1700 00	—	—	
51 33	Смена колёсной пары	колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 59-55 / 929-920) после участкового ремонта	—	1600 00	—	—	
51 34	Смена колёсной пары	колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 54-50 / 919-910) после участкового ремонта	—	1500 00	—	—	
51 35	Смена колёсной пары	колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 49-45 / 909-900) после участкового ремонта	—	1420 00	—	—	
51 36	Смена колёсной пары	колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 44-40 / 899-890) после участкового ремонта	—	1350 00	—	—	
51 37	Смена колёсной пары	колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 39-35 / 889-890) после	—	1280 00	—	—	

			участкового ремонта					
51 38	Смена колёсной пары		колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 34-30 / 879-870) после участкового ремонта	—	1200 00	—	—	
51 39	Смена колёсной пары		колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 29-25 / 870) после участкового ремонта	—	1150 00	—	—	
51 40	Смена колёсной пары		колесная пара (толщина обода 24) после участкового ремонта	—	1100 00	—	—	
51 41	Смена колёсной пары		Давальческое сырье	—	—	10 50	—	—
51 42	Смена колёсной пары, в том числе:		деталь собственника (давальческое сырье) после текущего ремонта	—	—	—	16000	—
	Участковый ремонт			—	—	—	8000	—
	транспортно-заготовительные расходы			—	—	—	6000	—
	затраты			—	—	—	2000	—
51 85	Смена колёсной пары в том числе:		деталь собственника (давальческое сырье) после	—	—	—	25800	—
	Участковый ремонт			—	—	—	17800	—

	транспортно-заготовительные расходы		среднего ремонта	—	—	—	6000	—
	затраты			—	—	—	2000	
56 15	Определение ремонтпригодности колесной пары		Определение ремонтпригодности					4000

Ставки действительны с 01.01.2022 года до последующего уведомления.