

Прейскурант цен

на работы, выполняемые при текущем отцепочном ремонте грузовых вагонов (ТР-2)

Часть 1. Цены контрольных операции обязательные для каждого вагона поступившего в текущий отцепочный ремонт		
Код	Перечень работ	Цена на отдельные операции, без НДС, руб.
1001	Контрольные и регламентные операции	3800
1010	Оформление рекламационных документов	2500

Часть 2. Цена на отдельные операции, выполняемые при текущем отцепочном ремонте, требующие замены деталей						
Код	Перечень работ	Устанавливаемая деталь	Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта с учетом стоимости устанавливаемой детали, без НДС, руб.			
			Новые	детали ремонтные	Деталь собственник а	детали собственник а ремонтные
	ХОДОВЫЕ ЧАСТИ					
2201-01	Регулировка зазора скользуна. Замена (установка) болта крепления коробки скользуна. Смазывание поверхности трения скользуна смазкой.	прокладка	—	315	—	—
2201-04	Регулировка зазора скользуна. Замена (установка) болта крепления коробки скользуна. Смазывание поверхности трения скользуна смазкой.		—	—	91	—
2102-01	Замена колпака скользуна	колпак скользуна	—	1000	—	—
2102-02	Замена колпака скользуна		—	—	440	—
2102-03	Замена колпака скользуна		—	—	—	99
2103-01	Замена неисправных пружин рессорного комплекта, Внутренняя пружина	внутренняя пружина	—	1583	—	—
2103-02	Замена неисправных пружин рессорного комплекта, Внутренняя пружина		—	—	910	—

2103-03	Замена неисправных пружин рессорного комплекта, Внутренняя пружина		—	—	—	385
2104-01	Замена неисправных пружин рессорного комплекта, Наружная пружина	наружная пружина	—	2016	—	—
2104-02	Замена неисправных пружин рессорного комплекта, Наружная пружина		—	—	1011	—
2104-03	Замена неисправных пружин рессорного комплекта, Наружная пружина		—	—	—	—385
2105-01	Замена неисправных сменных деталей узла фрикционного гасителя колебаний, Замена фрикционного клина	фрикционный клин	2500	—	—	—
2105-02	Замена неисправных сменных деталей узла фрикционного гасителя колебаний, Замена фрикционного клина		—	827	—	—
2105-03	Замена неисправных сменных деталей узла фрикционного гасителя колебаний, Замена фрикционного клина		—	—	827	—
2105-04	Замена неисправных сменных деталей узла фрикционного гасителя колебаний, Замена фрикционного клина		—	—	407	—
2106-01	Замена неисправных сменных деталей узла фрикционного гасителя колебаний, Замена планки подвижной фрикционной	планка подвижная фрикционная	847	—	—	—
2106-02	Замена неисправных сменных деталей узла фрикционного гасителя колебаний, Замена планки подвижной фрикционной		—	—	601	—
2107-01	Замена износостойкой пластины опорного буксового проема	износостойкая пластина	1435	—	—	—
2107-04	Замена износостойкой пластины опорного буксового проема		—	—	627	—
2108-01	Замена корпуса скользуна	корпус скользуна	6000	—	—	—
2108-04	Замена корпуса скользуна		—	—	730	—
2109-01	Замена демпфера скользуна	демпфер	8600	—	—	—

2109-04	Замена демпфера скользуна	скользуна	—	—	345	—
2110-01	Замена вкладыша скользуна	вкладыш скользуна	383	—	—	—
2110-04	Замена вкладыша скользуна		—	—	340	—
2111-01	Замена ролика скользуна	ролик скользуна	349	—	—	—
2111-04	Замена ролика скользуна		—	—	290	—
2112-01	Замена сменного износостойкого элемента	сменный износостойкий элемент	377	—	—	—
2112-04	Замена сменного износостойкого элемента		—	—	319	—
2113-01	Замена болта скользуна	болт скользуна	217	—	—	—
2113-04	Замена болта скользуна		—	—	198	—
2114-01	Замена шайбы скользуна	шайба скользуна	200	—	—	—
2114-04	Замена шайбы скользуна		—	—	198	—
2115-01	Замена прокладки регулировочной скользуна	прокладка регулирующая	326	—	—	—
2115-04	Замена прокладки регулировочной скользуна		—	319	—	—
2116-01	Установка модернизации планок буксового проема	модернизация планок	892	—	—	—
2116-04	Установка модернизации планок буксового проема		—	—	418	—
2117-01	Заменить шкворень грузовой тележки	шкворень	—	1368	—	—
2117-04	Заменить шкворень грузовой тележки		—	—	236	—
2118-01	Сменить смотровую крышку буксового узла	крышка	—	394	—	—
2118-04	Сменить смотровую крышку буксового узла		—	—	308	—
2119-01	Поставить болт смотровой крышки буксового узла	болт	50	—	—	—
2119-04	Поставить болт смотровой крышки буксового узла		—	—	30	—
2120-01	Установить шплинт пятника	шплинт	50	—	—	—
АВТОСЦЕПНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
2201-01	Замена автосцепки	автосцепка	49000	—	—	—

2201-02	Замена автосцепки		—	19000	—	—
2201-04	Замена автосцепки		—	—	2310	—
2201-05	Замена автосцепки		—	—	—	7462
2202-01	Замена элементов автосцепки, Замена валика подъемника	валик подъемника	1570	—	—	—
2202-02	Замена элементов автосцепки, Замена валика подъемника		—	779	—	—
2202-04	Замена элементов автосцепки, Замена валика подъемника		—	—	269	—
2202-05	Замена элементов автосцепки, Замена валика подъемника		—	—	—	440
2203-01	Замена элементов автосцепки, Замена болта валика подъемника	болт валика подъемника	246	—	—	—
2203-04	Замена элементов автосцепки, Замена болта валика подъемника		—	—	242	—
2204-01	Замена элементов автосцепки, Замена подъемника	подъемник	1058	—	—	—
2204-02	Замена элементов автосцепки, Замена подъемника		—	692	—	—
2204-04	Замена элементов автосцепки, Замена подъемника		—	—	264	—
2204-05	Замена элементов автосцепки, Замена подъемника		—	—	—	368
2205-01	Замена элементов автосцепки, Замена предохранителя от саморасцепа	предохранитель от саморасцепа	1135	—	—	—
2205-04	Замена элементов автосцепки, Замена предохранителя от саморасцепа		—	—	264	—
2206-01	Замена элементов автосцепки, Замена замкодержателя автосцепки	замкодержатель автосцепки	1980	—	—	—
2206-02	Замена элементов автосцепки, Замена замкодержателя автосцепки		—	935	—	—
2206-04	Замена элементов автосцепки, Замена замкодержателя автосцепки		—	—	264	—
2206-05	Замена элементов автосцепки, Замена замкодержателя автосцепки		—	—	—	429

2207-01	Замена элементов автосцепки, Замена замка автосцепки	замок автосцепки	3300	—	—	—
2207-02	Замена элементов автосцепки, Замена замка автосцепки		—	1141	—	—
2207-04	Замена элементов автосцепки, Замена замка автосцепки		—	—	275	—
2207-05	Замена элементов автосцепки, Замена замка автосцепки		—	—	—	484
2208-01	Замена поглощающего аппарата	поглощающий аппарат (РТ-120, РТ-120-00- 000СБ)	41000	—	—	—
22208-02	Замена поглощающего аппарата		—	27000	—	—
2208-04	Замена поглощающего аппарата		—	—	3190	—
2208-05	Замена поглощающего аппарата		—	—	—	5406
2208-06	Замена поглощающего аппарата		—	—	—	—
2210-01	Замена поглощающего аппарата	поглощающий аппарат Ш-2В	15500	—	—	—
2210-02	Замена поглощающего аппарата		—	14000	—	—
2210-04	Замена поглощающего аппарата		—	—	2486	—
2210-05	Замена поглощающего аппарата		—	—	—	3454
2211-01	Замена упорной плиты поглощающего аппарата	упорная плита поглощающего аппарата	3834	—	—	—
2211-02	Замена упорной плиты поглощающего аппарата		—	3716	—	—
2211-04	Замена упорной плиты поглощающего аппарата		—	—	2216	—
2211-05	Замена упорной плиты поглощающего аппарата		—	—	—	2992
2211-06	Замена упорной плиты поглощающего аппарата		—	—	—	—
2212-01	Замена тягового хомута	тяговый хомут	22500	—	—	—
2212-02	Замена тягового хомута		—	8000	—	—
2212-04	Замена тягового хомута		—	—	2486	—
2212-05	Замена тягового хомута		—	—	—	3795
2213-01	Замена клина тягового хомута	клин тягового хомута	2200	—	—	—
2213-02	Замена клина тягового хомута		—	1000	—	—
2213-03	Замена клина тягового хомута		—	—	350	—
2214-01	Замена элементов расцепного привода, Замена цепочки расцепного привода	цепочка расцепного привода	830	—	—	—

2214-02	Замена элементов расцепного привода, Замена цепочки расцепного привода		—	510	—	—
2214-04	Замена элементов расцепного привода, Замена цепочки расцепного привода		—	—	288	—
2215-01	Замена элементов расцепного привода, Замена кронштейна расцепного привода	кронштейн расцепного привода	377	—	—	—
2215-02	Замена элементов расцепного привода, Замена кронштейна расцепного привода		—	220	—	—
2215-03	Замена элементов расцепного привода, Замена кронштейна расцепного привода		—	—	220	—
2216-01	Замена элементов расцепного привода, Замена державки расцепного привода	державка расцепного привода	413	—	—	—
2216-02	Замена элементов расцепного привода, Замена державки расцепного привода		—	231	—	—
2216-04	Замена элементов расцепного привода, Замена державки расцепного привода		—	—	231	—
2217-01	Замена элементов расцепного привода, Замена рычага расцепного привода	рычаг расцепного привода	—	974	—	—
2217-04	Замена элементов расцепного привода, Замена рычага расцепного привода		—	—	88	—
2217-05	Замена элементов расцепного привода, Замена рычага расцепного привода		—	—	—	363
2218-01	Замена поддерживающей планки	поддерживающая плита	—	1491	—	—
2218-04	Замена поддерживающей планки		—	—	1015	—
2219-01	Установка или замена маятниковой подвески	маятниковая подвеска	—	1000	—	—
2219-04	Установка или замена маятниковой подвески		—	—	181	—
2219-05	Установка или замена маятниковой подвески		—	—	—	341
2220-01	Установка или замена	центрирующая	—	3630	—	—

	центрирующей балочки	балочка АТ.667272.011-0 (340)				
2220-02	Установка или замена центрирующей балочки		—	—	1000	—
2220-03	Установка или замена центрирующей балочки		—	—	—	192
2220-04	Установка или замена центрирующей балочки	центрирующая балочка подпружиненная 1835.00.110 СБ (—	12000	—	—
2220-05	Установка или замена центрирующей балочки	380)	—	—	250	—
2220-06	Установка или замена центрирующей балочки	центрирующая балочка подпружиненная (500)	—	17000	—	—
2221-01	Установка болтов поддерживающей планки	болт	350	—	—	—
2221-02	поглощающего аппарата	болт	—	—	90	—
2222-01	Замена поглощающего аппарата		55374	—	—	—
2222-02	Замена поглощающего аппарата	поглощающий аппарат АПЭ-90-	—	45500	—	—
2222-04	Замена поглощающего аппарата	А.800	—	—	3586	—
2222-05	Замена поглощающего аппарата		—	—	—	6479
2223-01	Замена поглощающего аппарата		61000	—	—	—
2223-02	Замена поглощающего аппарата	поглощающий аппарат АПЭ-	—	43000	—	—
2223-04	Замена поглощающего аппарата	120-И.500	—	—	3729	—
2223-05	Замена поглощающего аппарата		—	—	—	6875
2224-01	Замена поглощающего аппарата		61500	—	—	—
2224-02	Замена поглощающего аппарата	поглощающий аппарат АПЭ-	—	45000	—	—
2224-04	Замена поглощающего аппарата	73ZW110100-5-	—	—	3751	—
2224-05	Замена поглощающего аппарата	00У (класс Т2)	—	—	—	6924
2225-01	Замена поглощающего аппарата		61000	—	—	—
2225-02	Замена поглощающего аппарата	поглощающий аппарат АПЭ-	—	52000	—	—
2225-04	Замена поглощающего аппарата	73ZW110100-5-	—	—	3784	—
2225-05	Замена поглощающего аппарата	00У (класс Т3)	—	—	—	7029
2226-01	Замена поглощающего аппарата		63000	—	—	—
2226-02	Замена поглощающего аппарата	поглощающий аппарат АПЭ-95-	—	45000	—	—

2226-04	Замена поглощающего аппарата	УВЗ	—	—	3800	—
2226-05	Замена поглощающего аппарата		—	—	—	7078
2227-01	Замена поглощающего аппарата	поглощающий аппарат ПМКП-110	—	35000	—	—
2227-04	Замена поглощающего аппарата		—	—	3800	—
2228-01	Замена поглощающего аппарата	поглощающий аппарат ПМК-110А, РТ-130	—	40000	—	—
2228-04	Замена поглощающего аппарата		—	—	3800	—
2229-02	Замена поглощающего аппарата	поглощающий аппарат ПМК-110-К-23	—	13000	—	—
2229-04	Замена поглощающего аппарата		—	—	3800	—
2229-05	Замена поглощающего аппарата		—	—	—	3454
2230-04	Замена поглощающего аппарата	поглощающий аппарат Ш-6-ТО-4У	—	—	2255	—
2231-01	Сменить болт крепления клина тягового хомута (1 шт)	Болт	400	—	—	—
2231-04	Сменить болты крепления клина тягового хомута (1 шт)		—	—	100	—
АВТОТОРМОЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
2301-01	Замена авторегулятора	авторегулятор 574Б	9080	—	—	—
2301-02	Замена авторегулятора		—	7500	—	—
2301-04	Замена авторегулятора		—	—	803	—
2301-05	Замена авторегулятора		—	—	—	4163
2302-01	Замена авторегулятора	авторегулятор РТПП-675, РТПП-675М	12338	—	—	—
2302-02	Замена авторегулятора		—	8735	—	—
2302-04	Замена авторегулятора		—	—	830	—
2302-05	Замена авторегулятора		—	—	—	4246
2302-06	Замена авторегулятора		—	—	—	—
2303-01	Замена триангеля	триангель	8910	—	—	—
2303-02	Замена триангеля		—	5500	—	—
2303-04	Замена триангеля		—	—	1127	—
2303-05	Замена триангеля		—	—	—	2766
2303-06	Замена триангеля		—	—	—	—
2304-01	Замена тормозного башмака	тормозной башмак	1371	—	—	—
2304-04	Замена тормозного башмака		—	—	313	—

2305-01	Замена подвески тормозного башмака	подвеска тормозного башмака	1394	—	—	—
2305-02	Замена подвески тормозного башмака		—	726	—	—
2305-03	Замена подвески тормозного башмака		—	—	726	—
2306-01	Замена предохранительных устройств тормозной рычажной передачи	предохранительные устройства тормозной рычажной передачи	355	—	—	—
2306-04	Замена предохранительных устройств тормозной рычажной передачи		—	—	27	—
2307-01	Замена валика подвески тормозных башмаков	валик подвески тормозных башмаков	426	—	—	—
2307-02	Замена валика подвески тормозных башмаков		—	330	—	—
2307-03	Замена валика подвески тормозных башмаков		—	—	330	—
2308-01	Замена втулок подвески тормозных башмаков (тексталитовая)	втулка подвески тормозных башмаков	350	—	—	—
2308-04	Замена втулок подвески тормозных башмаков (тексталитовая)		—	—	352	—
2309-01	Замена или установка клин-чеки тормозной колодки	клин-чека тормозной колодки	219	—	—	—
2309-02	Замена или установка клин-чеки тормозной колодки		—	150	—	—
2309-03	Замена или установка клин-чеки тормозной колодки		—	150	—	—
2309-04	Замена или установка клин-чеки тормозной колодки		—	—	99	—
2310-01	Замена соединительного рукава	соединительный рукав	1540	—	—	—
2310-02	Замена соединительного рукава		—	1254	—	—
2310-04	Замена соединительного рукава		—	—	165	—
2310-05	Замена соединительного рукава		—	—	—	797
2311-01	Замена концевого крана	концевой кран	5115	—	—	—
2311-02	Замена концевого крана		—	2990	—	—
2311-04	Замена концевого крана		—	—	484	—

2311-05	Замена концевого крана		—	—	—	1309
2312-01	Установка ручки концевого крана соединительного рукава	ручка концевого крана	367	—	—	—
2312-04	Установка ручки концевого крана соединительного рукава		—	—	137	—
2313-01	Замена уплотнительного кольца соединительного рукава	уплотнительное кольцо соединительного рукава	131	—	—	—
2313-04	Замена уплотнительного кольца соединительного рукава		—	—	132	—
2314-01	Установка ручки разобщительного крана	ручка разобщительного крана	—	225	—	—
2314-04	Установка ручки разобщительного крана		—	—	122	—
2315-01	Замена запасного резервуара	запасной резервуар	—	5100	—	—
2315-02	Замена запасного резервуара		—	—	4500	—
2315-03	Замена запасного резервуара		—	—	—	2090
2316-01	Замена тормозного цилиндра	тормозной цилиндр	15043	—	—	—
2316-02	Замена тормозного цилиндра		—	8800	—	—
2316-04	Замена тормозного цилиндра		—	—	814	—
2316-05	Замена тормозного цилиндра		—	—	—	2293
2317-01	Замена разобщительного крана	разобщительный кран	2557	—	—	—
2317-02	Замена разобщительного крана		—	1565	—	—
2317-04	Замена разобщительного крана		—	—	297	—
2317-05	Замена разобщительного крана		—	—	—	698
2318-01	Замена тройника тормозной магистрали	тройник тормозной магистрали	597	—	—	—
2318-02	Замена тройника тормозной магистрали		—	370	—	—
2318-03	Замена тройника тормозной магистрали		—	370	—	—
2318-04	Замена тройника тормозной магистрали		—	—	132	—
2319-01	Замена двухкамерного резервуара воздухораспределителя	двухкамерный резервуар воздухораспределителя	10000	—	—	—
2319-02	Замена двухкамерного резервуара воздухораспределителя		—	3283	—	—

2319-03	Замена двухкамерного резервуара воздухораспределителя		—	3283	—	—
2319-04	Замена двухкамерного резервуара воздухораспределителя		—	—	280	—
2320-01	Замена главной части воздухораспределителя	главная часть воздухораспределителя	14410	—	—	—
2320-02	Замена главной части воздухораспределителя		—	8173	—	—
2320-04	Замена главной части воздухораспределителя		—	—	451	—
2320-05	Замена главной части воздухораспределителя		—	—	—	4620
2321-01	Замена магистральной части воздухораспределителя	магистральная часть воздухораспределителя	12430	—	—	—
2321-02	Замена магистральной части воздухораспределителя		—	7500	—	—
2321-04	Замена магистральной части воздухораспределителя		—	—	547	—
2321-05	Замена магистральной части воздухораспределителя		—	—	—	4070
2322-01	Замена тормозной магистрали	Труба диаметром 1 1/4-2"	3456	—	—	—
2322-04	Замена тормозной магистрали		—	—	313	—
2323-01	Замена авторежима	авторежим	11330	—	—	—
2323-02	Замена авторежима		—	6946	—	—
2323-04	Замена авторежима		—	—	434	—
2323-05	Замена авторежима		—	—	—	4345
2324-01	Замена вертикальных рычагов	вертикальные рычаги	—	427	—	—
2324-02	Замена вертикальных рычагов		—	—	271	—
2325-01	Замена подводящей тормозной трубки	подводящая тормозная трубка	800	—	—	—
2325-04	Замена подводящей тормозной трубки		—	—	264	—
2326-01	Замена балочки авторежима	балочка авторежима	—	3200	—	—
2326-02	Замена балочки авторежима		—	—	1023	—
2327-01	Установка (при отсутствии) привода (цепочки) выпускного	привод выпускного	165	—	—	—

	клапана	клапана				
2327-04	Установка (при отсутствии) привода (цепочки) выпускного клапана		—	—	117	—
2328-01	Замена манжеты тормозного цилиндра	манжета тормозного цилиндра	715	—	—	—
2328-04	Замена манжеты тормозного цилиндра		—	—	533	—
2329-04	Замена механизма ручного стояночного тормоза	Стояночный тормоз	—	—	737	—
2330-01	Замена тормозной композиционной колодки	тормозная композиционная колодка	675	—	—	—
2330-04	Замена тормозной композиционной колодки		—	—	460	—
2332-01	Установить кронштейн крепления (1 элемент)	кронштейн крепления (1 элемент)	1346	—	—	—
2332-04	Установить кронштейн крепления (1 элемент)		—	—	190	—
2333-01	Установить кронштейн крепления тормозного цилиндра	кронштейн крепления тормозного цилиндра	4041	—	—	—
2333-04	Установить кронштейн крепления тормозного цилиндра		—	—	1205	—
2334-01	Установить кронштейн крепления рабочей камеры	кронштейн крепления рабочей камеры	2651	—	—	—
2334-04	Установить кронштейн крепления рабочей камеры		—	—	1061	—
2335-01	Установить кронштейн крепления запасного резервуара	кронштейн крепления запасного резервуара	1619	—	—	—
2335-04	Установить кронштейн крепления запасного резервуара		—	—	1193	—
2336-01	Замена горизонтальной тормозной тяги	горизонтальная тормозная тяга	3721	—	—	—
2336-04	Замена горизонтальной тормозной тяги		—	—	275	—
2337-04	Замена тяги стояночного тормоза	Тяга стояночного тормоза	—	—	143	—
2338-01	Замена кронштейна авторежима	кронштейн авторежима	1134	—	—	—
2338-04	Замена кронштейна авторежима		—	—	88	—
2339-01	Замена корончатой гайки	корончатая гайка	687	—	—	—

	триангеля	триангеля				
2339-04	Замена корончатой гайки триангеля		—	—	671	—
2340-01	Замена поршня тормозного цилиндра	поршень тормозного цилиндра	2486	—	—	—
2340-02	Замена поршня тормозного цилиндра		—	1849	—	—
2340-04	Замена поршня тормозного цилиндра		—	—	258	—
2340-05	Замена поршня тормозного цилиндра		—	—	—	998
2341-01	Установить пробки тормозного цилиндра	пробки тормозного цилиндра	130	—	—	—
2341-04	Установить пробки тормозного цилиндра		—	—	20	—
2342-01	Замена болта крепления крышки тормозного цилиндра	болт	182	—	—	—
2342-04	Замена болта крепления крышки тормозного цилиндра		—	—	122	—
2344-01	Установить шпильки крепления главной и магистральной части воздухораспределителя	шпильки	144	—	—	—
2344-04	Установить шпильки крепления главной и магистральной части воздухораспределителя		—	—	127	—
2345-01	Замена ниппеля 4371 от тройника подводящей трубки	ниппель	352	—	—	—
2345-04	Замена ниппеля 4371 от тройника к подводящей трубке		—	—	214	—
2346-01	Замена предохранительной скобы узла подвески тормозного башмака	предохранительная скоба	265	—	—	—
2346-04	Замена предохранительной скобы узла подвески тормозного башмака		—	—	50	—
2347-01	Заменить тягу распорную	тяга распорная	1441	—	—	—
2347-04	Заменить тягу распорную		—	—	660	—
2348-01	Установить соединительный рукав Р-17Б	соединительный рукав	1566	—	—	—
2348-04	Установить соединительный		—	—	170	—

	рукав Р-17Б					
2349-01	Сменить (поставить) хомут крепления магистральной части воздухораспределителя	хомут	157	—	—	—
2349-04	Сменить (поставить) хомут крепления магистральной части воздухораспределителя		—	—	128	—
2350-01	Установить валик тормозной рычажной передачи	валик	150	—	—	—
2350-04	Установить валик тормозной рычажной передачи		—	—	133	—
2351-01	Установить шплинт тормозной рычажной передачи	Шплинт	25	—	—	—
2352-02	Установить регулировочный винт рычажного привода тормозной рычажной передачи	Винт	—	627	—	—
2353-01	Замена штуцера 4370 от рабочей камеры к подводящей трубке	Штуцер	1168	—	—	—
2354-01	Установка регулировочной пластины авторежима (2 мм)	пластина	300			
2354-02	Установка регулировочной пластины авторежима (3 мм)		400			
2355-01	Установить шток стояночного тормоза	Шток		5000		
2356-01	Установить штурвал стояночного тормоза	Штурвал		2000		
2357-01	Установить балочку авторежима	Балочка		3000		
2358-01	Замена втулки фенопластовой	Втулка кронштейна тележки	350			
2358-01	Замена втулки КМП тормозной рычажной передачи	Втулка	250			
КУЗОВ ВАГОНА						
2401-01	Восстановление знаков и надписей на кузове вагона	вспомогательные материалы (краска, кисти валики)	268	—	—	—
2401-04	Восстановление знаков и надписей на кузове вагона		—	—	177	—
2402-01	Окраска ремонтных вставок и поврежденных участков внутренней обшивки стены	вспомогательные материалы (краска, кисти валики)	194	—	—	—
2402-04	Окраска ремонтных вставок и		—	—	209	—

	поврежденных участков внутренней обшивки стены					
2403-01	Окраска деревянных деталей в местах соприкосновения с металлическими частями	вспомогательные материалы (краска, кисти валики)	194	—	—	—
2403-04	Окраска деревянных деталей в местах соприкосновения с металлическими частями		—	—	209	—
2404-01	Окраска сварочных швов и накладок после остывания	вспомогательные материалы (краска, кисти валики)	194	—	—	—
2404-04	Окраска сварочных швов и накладок после остывания		—	—	209	—
2405-01	Окраска элементов стоек, раскосов, рамы, поврежденных коррозией	вспомогательные материалы (краска, кисти валики)	194	—	—	—
2405-04	Окраска элементов стоек, раскосов, рамы, поврежденных коррозией		—	—	209	—
2406-01	Установка (замена) фасонных типовых накладок (на 1м2)**	фасонная типовая накладка (1 м2)	900	—	—	—
2406-04	Установка (замена) фасонных типовых накладок (на 1м2)**		—	—	255	—
2407-01	Заменить болт крепления пятника	болт крепления пятника	300	—	—	—
2407-04	Заменить болт крепления пятника		—	—	123	—
2408-01	Заменить угольник упорный	угольник упорный	3121	—	—	—
2408-04	Заменить угольник упорный		—	—	2470	—
2409-01	Замена сектора запорного механизма	сектор запорного механизма	—	412	—	—
2409-02	Замена сектора запорного механизма		—	—	350	—
2409-05	Замена сектора запорного механизма		—	—	—	220
2410-01	Замена скобы под ломик	скоба под ломик	237	—	—	—
2410-04	Замена скобы под ломик		—	—	60	—
Платформы						
2434-01	Сменить клин борта платформы	клин борта платформы	510	—	—	—
2434-02	Сменить клин борта платформы		—	305	—	—

2434-03	Сменить клин борта платформы		—	305	—	—
2434-04	Сменить клин борта платформы		—	—	145	—
2435-01	Сменить валик борта платформы	валик борта платформы	257	—	—	—
2435-02	Сменить валик борта платформы		—	195	—	—
2435-03	Сменить валик борта платформы		—	195	—	—
2435-04	Сменить валик борта платформы		—	—	135	—
2436-01	Замена неисправных откидных фитинговых устройств платформы	фитинг	—	8700	—	—
2436-04	Замена неисправных откидных фитинговых устройств платформы		—	—	710	—
2437-01	Замена досок пола платформы на 2-х болтах платформы	доски пола	1127	—	—	—
2437-04	Замена досок пола платформы на 2-х болтах платформы		—	—	145	—
2438-01	Замена досок пола платформы на 3-х болтах платформы	доски пола	1152	—	—	—
2438-04	Замена досок пола платформы на 3-х болтах платформы		—	—	170	—
2441-04	Замена угольника настила пола	Угольник настила пола	—	—	285	—
2442-01	Замена скобы лесной стойки	скоба лесной стойки	359	—	—	—
2442-04	Замена скобы лесной стойки		—	—	170	—
Метизы , материалы						
2501-01	Болт с шестигранной головкой М22х110,шт	болт	300			
2502-01	Болт с шестигранной головкой М22х130,шт	болт	400			
2503-01	Гайка шестигранная М22,шт	гайка	55			
2504-01	Гайка шестигранная М20,шт	гайка	50			
2505-01	Гайка шестигранная М18,шт	гайка	40			
2506-01	Шплинт 4,0X56,шт	ШПЛИНТ	33			
2507-01	Шплинт 3.2*45,шт	ШПЛИНТ	30			
2508-01	Шплинт 4*45,шт	ШПЛИНТ	32			
2509-01	Шплинты 2,5х40,шт	ШПЛИНТ	25			

2510-01	Шплинты 3,2x50,шт	ШПЛИНТ	20			
2511-01	Шплинты 5,0x63,шт	ШПЛИНТ	37			
2512-01	Шплинты 6,3*90,шт	ШПЛИНТ	83			
2513-01	Шплинты 8,0*100,шт	ШПЛИНТ	100			
2514-01	Шайба плоская 27,шт	шайба	50			
2515-01	Шайба плоская 30 ,шт	шайба	50			
2516-01	Шайба плоская M12 ,шт	шайба	30			

Часть 3. Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта, не требующие замены детали		
Код	Перечень работ	Цена на отдельные операции ТОР, не требующего установки детали, без НДС, руб.
ХОДОВЫЕ ЧАСТИ		
3101	Устранение остроконечного наката гребня (без смены колесной пары)	1356
3102	Устранение смещения тележки относительно кузова	2235
3103	Крепить коробку скользуна	122
3104	Крепить пластину модернизации	100
3105	Выполнить замену фрикционного клина в выкаченной тележке (1 одного клина)	150
АВТОСЦЕПНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
3201	Укрепление отдельных элементов автосцепки (на 1 элемент)	72
3202	Укрепление элементов расцепного привода (на 1 элемент)	34
3203	Сборка/разборка механизма автосцепки (при необходимости)	143
3204	Ревизия автосцепного устройства	433
3205	Выправить рычаг расцепного привода	201
3206	Крепить поддерживающую планку	155
3207	Крепить клин тягового хомута	175
3208	Крепить валик подъемника автосцепки	273
3209	Выполнить замену поглощающего аппарата	2500

3210	Выполнить замену автосцепки в сборе	530
3211	Выполнить замену центрирующей балочки автосцепки	480
3212	Выполнить замену маятникового болта (1 один)	250
3213	Регулировать высоту автосцепки (с одной стороны)	510
3214	Регулировать цепочку расцепного привода	150
АВТОТОРМОЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
3301	Регулировка тормозной рычажной передачи (при необходимости)	250
3302	Сборка-разборка тормозной рычажной передачи при выкатке и подкатке тележки	100
3303	Устранение ослабления креплений предохранительных устройств тормозной рычажной передачи	50
3304	Устранение утечки воздуха в пневмосистеме тормозного оборудования	150
3305	Устранение ослабления крепления тормозной магистрали (при необходимости)	150
3306	Очистка сетчатых фильтров воздухораспределителя	65
3307	Проверка и регулировка стояночного тормоза вагона, Винт стояночного тормоза смазать	250
3308	Проверка и регулировка стояночного тормоза вагона, Винт стояночного тормоза разработать	200
3309	Проверка и регулировка стояночного тормоза вагона, Действия стояночного тормоза проверить	150
3310	Проверка и регулировка стояночного тормоза вагона, Тягу стояночного тормоза поставить	137
3311	Устранение ослабления крепления рабочей камеры воздухораспределителя	38
3312	Устранение ослабления крепления магистральной части воздухораспределителя	10
3313	Устранение ослабления крепления главной части воздухораспределителя	10
3314	Устранение ослабления крепления тормозного цилиндра	31
3315	Устранение ослабления крепления запасного резервуара	38
3316	Устранение ослабления крепления авторежима	33
3317	Регулировка длины привода (цепочки) выпускного клапана	105
3318	Устранение ослабления крепления или замена ручки режимного переключателя	57
3319	Изогнуть трубу диаметром 3/4-2	99

3320	Выправить кронштейн крепления тормозной магистрали/тормозного цилиндра/рабочей камеры/запасного резервуара	117
3321	Выправить штурвал стояночного тормоза	145
3322	Регулировка зазора между авторежимом и балочкой	110
3323	Крепить концевой кран	44
3324	Крепить валик тормозной рычажной передачи	24
3325	Крепить подводящую тормозную трубку	28
3326	Крепить ручку разобщительного крана	70
3327	Крепить упор авторегулятора	95
3328	Выполнить замену соединительного рукава	150
3329	Выполнить замену концевого крана	350
КУЗОВ ВАГОНА		
3401	Ремонт подножки составителя, поручня составителя	79
3402	Правка подножки составителя, поручня составителя	56
3403	Ремонт площадки помоста	160
3404	Ремонт переходной площадки вагона	160
3405	Выправить поручень составителя (без сварки)	26
3406	Крепить стойку лестницы наружной	63,45
3407	Перепаковать стыковое соединение	79,97
3408	Выправить обвязку верхнюю каркаса кузова	80,23
3409	Выправить стойку каркаса кузова	150,14
3410	Выправить порог двери	24,48
3411	Выправить балку рамы концевую	407
3412	Устранение ослабления крепления пятника (болтовое крепление)	69
3413	Поднять/опустить вагон, выкатить тележку с одной стороны вагона	800
3414	Поднять/опустить вагон, выкатить тележку с двух сторон вагона	1100
3415	Ремонт запора откидной торцевой площадки (крытый вагон),шт	310
Платформы		
3428	Ремонт борта платформы без демонтажа	116
3429	Ремонт борта платформы с демонтажем	270
3430	Правка скобы лесной стойки	74
3431	Правка скобы увязочной	11
Сварочные работы		

3506	Наплавка ручным способом на 1 см ³	40,10
3507	Поверхность нагреть на 1см ²	10,10
3508	Подготовка детали к сварке * (выполняется при любой операции по сварке)	3763
3509	Сварной шов, толщина 3мм, тип сварки: в стык без скоса кромок, на 1см шва	10,41
3510	Сварной шов, толщина 2мм, тип сварки: втавр, на 1см шва	10,92
3511	Сварной шов, толщина 4мм, тип сварки: втавр, на 1см шва	10,10
3512	Сварной шов, толщина 4мм, тип сварки: в стык без скоса кромок, на 1см шва	10,91
3513	Сварной шов, толщина 4мм, тип сварки: в стык со скосом кромок, на 1см шва	10,54
3514	Сварной шов, толщина 5мм, тип сварки: втавр, на 1см шва	10,21
3515	Сварной шов, толщина 5мм, тип сварки: в стык со скосом кромок, на 1см шва	10,41
3516	Сварной шов, толщина 6мм, тип сварки: втавр, на 1см шва	10,34
3517	Сварной шов, толщина 6мм, тип сварки: в стык без скоса кромок, на 1см шва	10,60
3518	Сварной шов, толщина 6мм, тип сварки: в стык со скосом кромок, на 1см шва	10,62
3519	Сварной шов, толщина 7мм, тип сварки: в стык со скосом кромок, на 1см шва	12,10
3520	Сварной шов, толщина 8мм, тип сварки: втавр, на 1см шва	12,10
3521	Сварной шов, толщина 8мм, тип сварки: в стык со скосом кромок, на 1см шва	12,18
3522	Сварной шов, толщина 10мм, тип сварки: в стык со скосом кромок, на 1см шва	13,32
3523	Сварной шов, толщина 12мм, тип сварки: в стык со скосом кромок, на 1см шва	14,42
3524	Наплавка передних и задних угольников	2309,59
3533	Выполнение работ по нанесению трафарета	56,80
3534	Закраска граффити, рисунков и надписей на 1 кв.м. *	566,56
Дополнительные работы		
3603	Работы по нанесению видимых дефектов на не ремонтно пригодную надрессорную балку тележки	535,00
3604	Работы по нанесению видимых дефектов на не ремонтно пригодную боковую раму тележки	470,00

3605	Фотографирование грузового вагона заказчика(узлов или деталей) по требованию заказчика, с учетом стоимости 1 фотографии	200,00
3606	Работа по нанесению неустраняемых дефектов на не ремонтно-пригодную колесную пару (сечение в средней части оси длиной не менее 30 мм, глубиной не менее 5 мм)	494,00
3607	Работа по нанесению неустраняемых дефектов на не ремонтно-пригодную колесную пару (фрагмент на цельнокатаном колесе диаметром не менее 30 мм)	510,00
3608	Определение ремонтнопригодности литых деталей тележки	3500,00
3609	Подсобно-заготовительные работы	500,00

Часть 4. Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта по смене неисправных балки и рамы			
Код	Перечень работ	Устанавливаемая деталь	Цена на отдельные операции ТОР без учета стоимости устанавливаемой детали, без НДС, руб
4101	Смена надрессорной балки (демонтаж деталей тележки, монтаж деталей тележки, обмер надрессорной балки, подбор надрессорной балки для замены, смазывание поверхности трения подпятника смазкой).	надрессорная балка	2310
4201	Смена боковой рамы тележки (демонтаж деталей тележки, монтаж деталей тележки, обмер боковой рамы тележки, подбор боковой рамы тележки для замены).	боковая рама тележки	1870

Часть 5. Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта по смене неисправных колесных пар на новые, или колесные пары после участкового ремонта								
№ п/п	Перечень работ	Наименование материала (марка, чертеж)	Устанавливаемая деталь (выполняемы работы)	Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта с учетом стоимости и устанавливаемой детали (колесной пары), с учетом участкового ремонта, без НДС, руб.		Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта. Деталь собственника (давальческое сырье) без НДС, руб.	Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта. Деталь собственника (давальческое сырье) с учетом стоимости участкового ремонта. ВРК без НДС, руб.	Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта. Деталь собственника (давальческое сырье) с учетом стоимости определения ремонтпригодности ВРК, без НДС, руб.
				Деталь новая (без ремонта)	Деталь после ремонта в ВРК			
51 29	Смена колёсной пары	Колесная пара РУ-950-	колесная пара новая	—	—	—	—	колесная пара новая
51 30	Смена колёсной пары		колесная пара (толщина обода/диаметр колеса более 70/950 мм) после участкового ремонта	180000	—	—	—	колесная пара (толщина обода/диаметр колеса более 70/950 мм) после участкового ремонта

51 31	Смена колёсной пары	1А, ЦКК ГОСТ 10791- 2011 ТУ- 0943- 157- 011243 28- 2003	колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 69-65 / 950-940) после участкового ремонта	1750 00	—	—		колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 69-65 / 950-940) после участкового ремонта
51 32	Смена колёсной пары		колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 64-60 / 939-930) после участкового ремонта	1700 00	—	—		колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 64-60 / 939-930) после участкового ремонта
51 33	Смена колёсной пары		колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 59-55 / 929-920) после участкового ремонта	1600 00	—	—		колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 59-55 / 929-920) после участкового ремонта

51 34	Смена колёсной пары		колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 54-50 / 919-910) после участкового ремонта	1500 00	—	—		колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 54-50 / 919-910) после участкового ремонта
51 35	Смена колёсной пары		колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 49-45 / 909-900) после участкового ремонта	1420 00	—	—		колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 49-45 / 909-900) после участкового ремонта
51 36	Смена колёсной пары		колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 44-40 / 899-890) после участкового ремонта	1350 00	—	—		колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 44-40 / 899-890) после участкового ремонта

51 37	Смена колёсной пары	колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 39-35 / 889-890) после участкового ремонта	1280 00	—	—	колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 39-35 / 889-890) после участкового ремонта
51 38	Смена колёсной пары	колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 34-30 / 879-870) после участкового ремонта	1200 00	—	—	колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 34-30 / 879-870) после участкового ремонта
51 39	Смена колёсной пары	колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 29-25 / 870) после участкового ремонта	1150 00	—	—	колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 29-25 / 870) после участкового ремонта
51 40	Смена колёсной пары	колесная пара	1100 00	—	—	колесная пара (толщина обода 24) после участкового ремонта

	й пары		(толщина обода 24) после участкового ремонта					
51 41	Смена колёсной пары		Давал быческое сырье (Заказчика)			1210		
51 42	Смена колёсной пары		Давал быческое сырье, (отремонтированное Исполнителем)			1050		
51 43	Участковый ремонт колёсной пары (деталь Исполнителя), после текущего ремонта		Текущий ремонт	—	80 00	—		—
51 44	Участковый ремонт колёсной пары (деталь Исполнителя), после среднего ремонта		Средний ремонт	—	17 80 0	—		—
51 45	Участковый ремонт,		Текущий ремонт				800 0	

	деталь собственника (давальческое сырье) после текущего ремонта		т					
51 46	Участковый ремонт, деталь собственника (давальческое сырье) после среднего ремонта		Средний ремонт				178 00	
51 17	Транспортные расходы по перевозке колесной пары в ремонт и обратно (одной) с учетом погрузки и выгрузки.		Транспортировка колесной пары		80 00		800 0	
56 15	Определение пригодности колесной пары		Определение ремонта пригодности					4000

Примечание: Цена деталей и узлов в прейскуранте может меняться в зависимости от изменения закупочных цен. Замена деталей и узлов стоимостью более 2000 руб согласовывается с Заказчиком с составлением акта браковки. При отсутствии в прейскуранте необходимой позиции Исполнитель согласовывает с Заказчиком стоимость замены необходимых деталей.

