

Прейскурант цен

на работы, выполняемые при текущем отцепочном ремонте грузовых вагонов (ТР-2)

Часть 1. Цены контрольных операции обязательные для каждого вагона поступившего в текущий отцепочный ремонт		
Код	Перечень работ	Цена на отдельные операции, без НДС, руб.
1001	Контрольные и регламентные операции	3800
1010	Оформление рекламационных документов	2500

Часть 2. Цена на отдельные операции, выполняемые при текущем отцепочном ремонте, требующие замены деталей						
Код	Перечень работ	Устанавливаемая деталь	Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта с учетом стоимости устанавливаемой детали, без НДС, руб.			
			Новые	детали ремонтные	Деталь собственника	Детали собственника ремонтные
	<b>ХОДОВЫЕ ЧАСТИ</b>					
2201-01	Регулировка зазора скользуна. Замена (установка) болта крепления коробки скользуна. Смазывание поверхности трения скользуна смазкой.	прокладка	—	<b>315</b>	—	—
2201-04	Регулировка зазора скользуна. Замена (установка) болта крепления коробки скользуна. Смазывание поверхности трения скользуна смазкой.		—	—	<b>91</b>	—
2102-01	Замена колпака скользуна	колпак скользуна	—	<b>1000</b>	—	—
2102-02	Замена колпака скользуна		—	—	<b>440</b>	—
2102-03	Замена колпака скользуна		—	—	—	<b>99</b>
2103-01	Замена неисправных пружин рессорного комплекта, Внутренняя пружина	внутренняя пружина	—	<b>1583</b>	—	—
2103-02	Замена неисправных пружин рессорного комплекта,		—	—	<b>910</b>	—

	Внутренняя пружина					
2103-03	Замена неисправных пружин рессорного комплекта, Внутренняя пружина		—	—	—	385
2104-01	Замена неисправных пружин рессорного комплекта, Наружная пружина	наружная пружина	—	2016	—	—
2104-02	Замена неисправных пружин рессорного комплекта, Наружная пружина		—	—	1011	—
2104-03	Замена неисправных пружин рессорного комплекта, Наружная пружина		—	—	—	—385
2105-01	Замена неисправных сменных деталей узла фрикционного гасителя колебаний, Замена фрикционного клина	фрикционный клин	2500	—	—	—
2105-02	Замена неисправных сменных деталей узла фрикционного гасителя колебаний, Замена фрикционного клина		—	827	—	—
2105-03	Замена неисправных сменных деталей узла фрикционного гасителя колебаний, Замена фрикционного клина		—	—	827	—
2105-04	Замена неисправных сменных деталей узла фрикционного гасителя колебаний, Замена фрикционного клина		—	—	407	—
2106-01	Замена неисправных сменных деталей узла фрикционного гасителя колебаний, Замена планки подвижной фрикционной	планка подвижная фрикционная	847	—	—	—
2106-02	Замена неисправных сменных деталей узла фрикционного гасителя колебаний, Замена планки подвижной фрикционной		—	—	601	—
2107-01	Замена износостойкой пластины опорного буксового проема	износостойкая пластина	1435	—	—	—
2107-04	Замена износостойкой пластины опорного буксового проема		—	—	627	—
2108-01	Замена корпуса скользуна	корпус	6000	—	—	—

2108-04	Замена корпуса скользуна	скользуна	—	—	<b>730</b>	—
2109-01	Замена демпфера скользуна	демпфер скользуна	<b>8600</b>	—	—	—
2109-04	Замена демпфера скользуна		—	—	<b>345</b>	—
2110-01	Замена вкладыша скользуна	вкладыш скользуна	<b>383</b>	—	—	—
2110-04	Замена вкладыша скользуна		—	—	<b>340</b>	—
2111-01	Замена ролика скользуна	ролик скользуна	<b>349</b>	—	—	—
2111-04	Замена ролика скользуна		—	—	<b>290</b>	—
2112-01	Замена сменного износостойкого элемента	сменный износостойкий элемент	<b>377</b>	—	—	—
2112-04	Замена сменного износостойкого элемента		—	—	<b>319</b>	—
2113-01	Замена болта скользуна	болт скользуна	<b>217</b>	—	—	—
2113-04	Замена болта скользуна		—	—	<b>198</b>	—
2114-01	Замена шайбы скользуна	шайба скользуна	<b>200</b>	—	—	—
2114-04	Замена шайбы скользуна		—	—	<b>198</b>	—
2115-01	Замена прокладки регулировочной скользуна	прокладка регулирующая	<b>326</b>	—	—	—
2115-04	Замена прокладки регулировочной скользуна		—	<b>319</b>	—	—
2116-01	Установка модернизации планок буксового проема	модернизация планок	<b>892</b>	—	—	—
2116-04	Установка модернизации планок буксового проема		—	—	<b>418</b>	—
2117-01	Заменить шкворень грузовой тележки	шкворень	—	<b>1368</b>	—	—
2117-04	Заменить шкворень грузовой тележки		—	—	<b>236</b>	—
2118-01	Сменить смотровую крышку буксового узла	крышка	—	<b>394</b>	—	—
2118-04	Сменить смотровую крышку буксового узла		—	—	<b>308</b>	—
2119-01	Поставить болт смотровой крышки буксового узла	болт	<b>50</b>	—	—	—
2119-04	Поставить болт смотровой крышки буксового узла		—	—	<b>30</b>	—
2120-01	Установить шплинт пятника	шплинт	<b>50</b>	—	—	—

АВТОСЦЕПНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
2201-01	Замена автосцепки	автосцепка	49000	—	—	—
2201-02	Замена автосцепки		—	19000	—	—
2201-04	Замена автосцепки		—	—	2310	—
2201-05	Замена автосцепки		—	—	—	7462
2202-01	Замена элементов автосцепки, Замена валика подъемника	валик подъемника	1570	—	—	—
2202-02	Замена элементов автосцепки, Замена валика подъемника		—	779	—	—
2202-04	Замена элементов автосцепки, Замена валика подъемника		—	—	269	—
2202-05	Замена элементов автосцепки, Замена валика подъемника		—	—	—	440
2203-01	Замена элементов автосцепки, Замена болта валика подъемника	болт валика подъемника	246	—	—	—
2203-04	Замена элементов автосцепки, Замена болта валика подъемника		—	—	242	—
2204-01	Замена элементов автосцепки, Замена подъемника	подъемник	1058	—	—	—
2204-02	Замена элементов автосцепки, Замена подъемника		—	692	—	—
2204-04	Замена элементов автосцепки, Замена подъемника		—	—	264	—
2204-05	Замена элементов автосцепки, Замена подъемника		—	—	—	368
2205-01	Замена элементов автосцепки, Замена предохранителя от саморасцепа	предохранитель от саморасцепа	1135	—	—	—
2205-04	Замена элементов автосцепки, Замена предохранителя от саморасцепа		—	—	264	—
2206-01	Замена элементов автосцепки, Замена замкодержателя автосцепки	замкодержатель автосцепки	1980	—	—	—
2206-02	Замена элементов автосцепки, Замена замкодержателя		—	935	—	—

	автосцепки					
2206-04	Замена элементов автосцепки, Замена замкодержателя автосцепки		—	—	264	—
2206-05	Замена элементов автосцепки, Замена замкодержателя автосцепки		—	—	—	429
2207-01	Замена элементов автосцепки, Замена замка автосцепки	замок автосцепки	3300	—	—	—
2207-02	Замена элементов автосцепки, Замена замка автосцепки		—	1141	—	—
2207-04	Замена элементов автосцепки, Замена замка автосцепки		—	—	275	—
2207-05	Замена элементов автосцепки, Замена замка автосцепки		—	—	—	484
2208-01	Замена поглощающего аппарата	поглощающий аппарат (РТ-120, РТ-120-00-000СБ)	41000	—	—	—
22208-02	Замена поглощающего аппарата		—	27000	—	—
2208-04	Замена поглощающего аппарата		—	—	3190	—
2208-05	Замена поглощающего аппарата		—	—	—	5406
2208-06	Замена поглощающего аппарата		—	—	—	—
2210-01	Замена поглощающего аппарата	поглощающий аппарат Ш-2В	15500	—	—	—
2210-02	Замена поглощающего аппарата		—	14000	—	—
2210-04	Замена поглощающего аппарата		—	—	2486	—
2210-05	Замена поглощающего аппарата		—	—	—	3454
2211-01	Замена упорной плиты поглощающего аппарата	упорная плита поглощающего аппарата	3834	—	—	—
2211-02	Замена упорной плиты поглощающего аппарата		—	3716	—	—
2211-04	Замена упорной плиты поглощающего аппарата		—	—	2216	—
2211-05	Замена упорной плиты поглощающего аппарата		—	—	—	2992
2211-06	Замена упорной плиты поглощающего аппарата		—	—	—	—
2212-01	Замена тягового хомута	тяговый хомут	22500	—	—	—
2212-02	Замена тягового хомута		—	8000	—	—

2212-04	Замена тягового хомута		—	—	<b>2486</b>	—
2212-05	Замена тягового хомута		—	—	—	<b>3795</b>
2213-01	Замена клина тягового хомута	клин тягового хомута	<b>2200</b>	—	—	—
2213-02	Замена клина тягового хомута		—	<b>1000</b>	—	—
2213-03	Замена клина тягового хомута		—	—	<b>350</b>	—
2214-01	Замена элементов расцепного привода, Замена цепочки расцепного привода	цепочка расцепного привода	<b>830</b>	—	—	—
2214-02	Замена элементов расцепного привода, Замена цепочки расцепного привода		—	<b>510</b>	—	—
2214-04	Замена элементов расцепного привода, Замена цепочки расцепного привода		—	—	<b>288</b>	—
2215-01	Замена элементов расцепного привода, Замена кронштейна расцепного привода	кронштейн расцепного привода	<b>377</b>	—	—	—
2215-02	Замена элементов расцепного привода, Замена кронштейна расцепного привода		—	<b>220</b>	—	—
2215-03	Замена элементов расцепного привода, Замена кронштейна расцепного привода		—	—	<b>220</b>	—
2216-01	Замена элементов расцепного привода, Замена державки расцепного привода	державка расцепного привода	<b>413</b>	—	—	—
2216-02	Замена элементов расцепного привода, Замена державки расцепного привода		—	<b>231</b>	—	—
2216-04	Замена элементов расцепного привода, Замена державки расцепного привода		—	—	<b>231</b>	—
2217-01	Замена элементов расцепного привода, Замена рычага расцепного привода	рычаг расцепного привода	—	<b>974</b>	—	—
2217-04	Замена элементов расцепного привода, Замена рычага расцепного привода		—	—	<b>88</b>	—
2217-05	Замена элементов расцепного привода, Замена рычага		—	—	—	<b>363</b>

	расцепного привода					
2218-01	Замена поддерживающей планки	поддерживающая плита	—	1491	—	—
2218-04	Замена поддерживающей планки		—	—	1015	—
2219-01	Установка или замена маятниковой подвески	маятниковая подвеска	—	1000	—	—
2219-04	Установка или замена маятниковой подвески		—	—	181	—
2219-05	Установка или замена маятниковой подвески		—	—	—	341
2220-01	Установка или замена центрирующей балочки	центрирующая балочка АТ.667272.011-0 (340)	—	3630	—	—
2220-02	Установка или замена центрирующей балочки		—	—	1000	—
2220-03	Установка или замена центрирующей балочки		—	—	—	192
2220-04	Установка или замена центрирующей балочки	центрирующая балочка подпружиненная 1835.00.110 СБ (380)	—	12000	—	—
2220-05	Установка или замена центрирующей балочки		—	—	250	—
2220-06	Установка или замена центрирующей балочки	центрирующая балочка подпружиненная (500)	—	17000	—	—
2221-01	Установка болтов поддерживающей планки	болт	350	—	—	—
2221-02	поглощающего аппарата	болт	—	—	90	—
2222-01	Замена поглощающего аппарата	поглощающий аппарат АПЭ-90-А.800	55374	—	—	—
2222-02	Замена поглощающего аппарата		—	45500	—	—
2222-04	Замена поглощающего аппарата		—	—	3586	—
2222-05	Замена поглощающего аппарата		—	—	—	6479
2223-01	Замена поглощающего аппарата	поглощающий аппарат АПЭ-120-И.500	61000	—	—	—
2223-02	Замена поглощающего аппарата		—	43000	—	—
2223-04	Замена поглощающего аппарата		—	—	3729	—
2223-05	Замена поглощающего аппарата		—	—	—	6875

2224-01	Замена поглощающего аппарата	поглощающий аппарат АПЭ-73ZW110100-5-00У (класс Т2)	61500	—	—	—
2224-02	Замена поглощающего аппарата		—	45000	—	—
2224-04	Замена поглощающего аппарата		—	—	3751	—
2224-05	Замена поглощающего аппарата		—	—	—	6924
2225-01	Замена поглощающего аппарата	поглощающий аппарат АПЭ-73ZW110100-5-00У (класс Т3)	61000	—	—	—
2225-02	Замена поглощающего аппарата		—	52000	—	—
2225-04	Замена поглощающего аппарата		—	—	3784	—
2225-05	Замена поглощающего аппарата		—	—	—	7029
2226-01	Замена поглощающего аппарата	поглощающий аппарат АПЭ-95-УВЗ	63000	—	—	—
2226-02	Замена поглощающего аппарата		—	45000	—	—
2226-04	Замена поглощающего аппарата		—	—	3800	—
2226-05	Замена поглощающего аппарата		—	—	—	7078
2227-01	Замена поглощающего аппарата	поглощающий аппарат ПМКП-110	—	35000	—	—
2227-04	Замена поглощающего аппарата		—	—	3800	—
2228-01	Замена поглощающего аппарата	поглощающий аппарат ПМК-110А, РТ-130	—	40000	—	—
2228-04	Замена поглощающего аппарата		—	—	3800	—
2229-02	Замена поглощающего аппарата	поглощающий аппарат ПМК-110-К-23	—	13000	—	—
2229-04	Замена поглощающего аппарата		—	—	3800	—
2229-05	Замена поглощающего аппарата		—	—	—	3454
2230-04	Замена поглощающего аппарата	поглощающий аппарат Ш-6-ТО-4У	—	—	2255	—
2231-01	Сменить болт крепления клина тягового хомута ( 1 шт)	Болт	400	—	—	—
2231-04	Сменить болты крепления клина тягового хомута ( 1 шт)		—	—	100	—
<b>АВТОТОРМОЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>						
2301-01	Замена авторегулятора	авторегулятор 574Б	9080	—	—	—
2301-02	Замена авторегулятора		—	7500	—	—
2301-04	Замена авторегулятора		—	—	803	—



2301-05	Замена авторегулятора		—	—	—	<b>4163</b>
2302-01	Замена авторегулятора	авторегулятор РТПП-675, РТПП- 675М	<b>12338</b>	—	—	—
2302-02	Замена авторегулятора		—	<b>8735</b>	—	—
2302-04	Замена авторегулятора		—	—	<b>830</b>	—
2302-05	Замена авторегулятора		—	—	—	<b>4246</b>
2302-06	Замена авторегулятора		—	—	—	—
2303-01	Замена триангеля		триангель	<b>8910</b>	—	—
2303-02	Замена триангеля	—		<b>5500</b>	—	—
2303-04	Замена триангеля	—		—	<b>1127</b>	—
2303-05	Замена триангеля	—		—	—	<b>2766</b>
2303-06	Замена триангеля	—		—	—	—
2304-01	Замена тормозного башмака	тормозной башмак		<b>1371</b>	—	—
2304-04	Замена тормозного башмака		—	—	<b>313</b>	—
2305-01	Замена подвески тормозного башмака	подвеска тормозного башмака	<b>1394</b>	—	—	—
2305-02	Замена подвески тормозного башмака		—	<b>726</b>	—	—
2305-03	Замена подвески тормозного башмака		—	—	<b>726</b>	—
2306-01	Замена предохранительных устройств тормозной рычажной передачи	предохранитель ные устройства тормозной рычажной передачи	<b>355</b>	—	—	—
2306-04	Замена предохранительных устройств тормозной рычажной передачи		—	—	<b>27</b>	—
2307-01	Замена валика подвески тормозных башмаков	валик подвески тормозных башмаков	<b>426</b>	—	—	—
2307-02	Замена валика подвески тормозных башмаков		—	<b>330</b>	—	—
2307-03	Замена валика подвески тормозных башмаков		—	—	<b>330</b>	—
2308-01	Замена втулок подвески тормозных башмаков (тексталитовая)	втулка подвески тормозных башмаков	<b>350</b>	—	—	—
2308-04	Замена втулок подвески тормозных башмаков		—	—	<b>352</b>	—

	(тексталитовая)					
2309-01	Замена или установка клин-чеки тормозной колодки	клин-чека тормозной колодки	219	—	—	—
2309-02	Замена или установка клин-чеки тормозной колодки		—	150	—	—
2309-03	Замена или установка клин-чеки тормозной колодки		—	150	—	—
2309-04	Замена или установка клин-чеки тормозной колодки		—	—	99	—
2310-01	Замена соединительного рукава	соединительный рукав	1540	—	—	—
2310-02	Замена соединительного рукава		—	1254	—	—
2310-04	Замена соединительного рукава		—	—	165	—
2310-05	Замена соединительного рукава		—	—	—	797
2311-01	Замена концевого крана	концевой кран	5115	—	—	—
2311-02	Замена концевого крана		—	2990	—	—
2311-04	Замена концевого крана		—	—	484	—
2311-05	Замена концевого крана		—	—	—	1309
2312-01	Установка ручки концевого крана соединительного рукава	ручка концевого крана	367	—	—	—
2312-04	Установка ручки концевого крана соединительного рукава		—	—	137	—
2313-01	Замена уплотнительного кольца соединительного рукава	уплотнительное кольцо соединительного рукава	131	—	—	—
2313-04	Замена уплотнительного кольца соединительного рукава		—	—	132	—
2314-01	Установка ручки разобщительного крана	ручка разобщительного крана	—	225	—	—
2314-04	Установка ручки разобщительного крана		—	—	122	—
2315-01	Замена запасного резервуара	запасной резервуар	—	5100	—	—
2315-02	Замена запасного резервуара		—	—	4500	—
2315-03	Замена запасного резервуара		—	—	—	2090
2316-01	Замена тормозного цилиндра	тормозной цилиндр	15043	—	—	—
2316-02	Замена тормозного цилиндра		—	8800	—	—
2316-04	Замена тормозного цилиндра		—	—	814	—

2316-05	Замена тормозного цилиндра		—	—	—	<b>2293</b>
2317-01	Замена разобщительного крана	разобщительный кран	<b>2557</b>	—	—	—
2317-02	Замена разобщительного крана		—	<b>1565</b>	—	—
2317-04	Замена разобщительного крана		—	—	<b>297</b>	—
2317-05	Замена разобщительного крана		—	—	—	<b>698</b>
2318-01	Замена тройника тормозной магистрали	тройник тормозной магистрали	<b>597</b>	—	—	—
2318-02	Замена тройника тормозной магистрали		—	<b>370</b>	—	—
2318-03	Замена тройника тормозной магистрали		—	<b>370</b>	—	—
2318-04	Замена тройника тормозной магистрали		—	—	<b>132</b>	—
2319-01	Замена двухкамерного резервуара воздухораспределителя	двухкамерный резервуар воздухораспред елителя	<b>10000</b>	—	—	—
2319-02	Замена двухкамерного резервуара воздухораспределителя		—	<b>3283</b>	—	—
2319-03	Замена двухкамерного резервуара воздухораспределителя		—	<b>3283</b>	—	—
2319-04	Замена двухкамерного резервуара воздухораспределителя		—	—	<b>280</b>	—
2320-01	Замена главной части воздухораспределителя	главная часть воздухораспред елителя	<b>14410</b>	—	—	—
2320-02	Замена главной части воздухораспределителя		—	<b>8173</b>	—	—
2320-04	Замена главной части воздухораспределителя		—	—	<b>451</b>	—
2320-05	Замена главной части воздухораспределителя		—	—	—	<b>4620</b>
2321-01	Замена магистральной части воздухораспределителя	магистральная часть воздухораспред ели-теля	<b>12430</b>	—	—	—
2321-02	Замена магистральной части воздухораспределителя		—	<b>7500</b>	—	—
2321-04	Замена магистральной части		—	—	<b>547</b>	—

	воздухораспределителя					
2321-05	Замена магистральной части воздухораспределителя		—	—	—	<b>4070</b>
2322-01	Замена тормозной магистрали	Труба диаметром 1 1/4-2"	<b>3456</b>	—	—	—
2322-04	Замена тормозной магистрали		—	—	<b>313</b>	—
2323-01	Замена авторежима	авторежим	<b>11330</b>	—	—	—
2323-02	Замена авторежима		—	<b>6946</b>	—	—
2323-04	Замена авторежима		—	—	<b>434</b>	—
2323-05	Замена авторежима		—	—	—	<b>4345</b>
2324-01	Замена вертикальных рычагов	вертикальные рычаги	—	<b>427</b>	—	—
2324-02	Замена вертикальных рычагов		—	—	<b>271</b>	—
2325-01	Замена подводящей тормозной трубки	подводящая тормозная трубка	<b>800</b>	—	—	—
2325-04	Замена подводящей тормозной трубки		—	—	<b>264</b>	—
2326-01	Замена балочки авторежима	балочка авторежима	—	<b>3200</b>	—	—
2326-02	Замена балочки авторежима		—	—	<b>1023</b>	—
2327-01	Установка (при отсутствии) привода (цепочки) выпускного клапана	привод выпускного клапана	<b>165</b>	—	—	—
2327-04	Установка (при отсутствии) привода (цепочки) выпускного клапана		—	—	<b>117</b>	—
2328-01	Замена манжеты тормозного цилиндра	манжета тормозного цилиндра	<b>715</b>	—	—	—
2328-04	Замена манжеты тормозного цилиндра		—	—	<b>533</b>	—
2329-04	Замена механизма ручного стояночного тормоза	Стояночный тормоз	—	—	<b>737</b>	—
2330-01	Замена тормозной композиционной колодки	тормозная композиционная колодка	<b>675</b>	—	—	—
2330-04	Замена тормозной композиционной колодки		—	—	<b>460</b>	—
2332-01	Установить кронштейн крепления (1 элемент)	кронштейн крепления (1 элемент)	<b>1346</b>	—	—	—
2332-04	Установить кронштейн крепления		—	—	<b>190</b>	—

	(1 элемент)					
2333-01	Установить кронштейн крепления тормозного цилиндра	кронштейн крепления тормозного цилиндра	4041	—	—	—
2333-04	Установить кронштейн крепления тормозного цилиндра	кронштейн крепления тормозного цилиндра	—	—	1205	—
2334-01	Установить кронштейн крепления рабочей камеры	кронштейн крепления рабочей камеры	2651	—	—	—
2334-04	Установить кронштейн крепления рабочей камеры		—	—	1061	—
2335-01	Установить кронштейн крепления запасного резервуара	кронштейн крепления запасного резервуара	1619	—	—	—
2335-04	Установить кронштейн крепления запасного резервуара		—	—	1193	—
2336-01	Замена горизонтальной тормозной тяги	горизонтальная тормозная тяга	3721	—	—	—
2336-04	Замена горизонтальной тормозной тяги		—	—	275	—
2337-04	Замена тяги стояночного тормоза	Тяга стояночного тормоза	—	—	143	—
2338-01	Замена кронштейна авторежима	кронштейн авторежима	1134	—	—	—
2338-04	Замена кронштейна авторежима		—	—	88	—
2339-01	Замена корончатой гайки триангеля	корончатая гайка триангеля	687	—	—	—
2339-04	Замена корончатой гайки триангеля		—	—	671	—
2340-01	Замена поршня тормозного цилиндра	поршень тормозного цилиндра	2486	—	—	—
2340-02	Замена поршня тормозного цилиндра		—	1849	—	—
2340-04	Замена поршня тормозного цилиндра		—	—	258	—
2340-05	Замена поршня тормозного цилиндра		—	—	—	998
2341-01	Установить пробки тормозного цилиндра	пробки тормозного цилиндра	130	—	—	—
2341-04	Установить пробки тормозного цилиндра		—	—	20	—

2342-01	Замена болта крепления крышки тормозного цилиндра	болт	182	—	—	—
2342-04	Замена болта крепления крышки тормозного цилиндра		—	—	122	—
2344-01	Установить шпильки крепления главной и магистральной части воздухораспределителя	шпильки	144	—	—	—
2344-04	Установить шпильки крепления главной и магистральной части воздухораспределителя		—	—	127	—
2345-01	Замена ниппеля 4371 от тройника подводящей трубки	ниппель	352	—	—	—
2345-04	Замена ниппеля 4371 от тройника к подводящей трубке		—	—	214	—
2346-01	Замена предохранительной скобы узла подвески тормозного башмака	предохранительная скоба	265	—	—	—
2346-04	Замена предохранительной скобы узла подвески тормозного башмака		—	—	50	—
2347-01	Заменить тягу распорную	тяга распорная	1441	—	—	—
2347-04	Заменить тягу распорную		—	—	660	—
2348-01	Установить соединительный рукав Р-17Б	соединительный рукав	1566	—	—	—
2348-04	Установить соединительный рукав Р-17Б		—	—	170	—
2349-01	Сменить (поставить) хомут крепления магистральной части воздухораспределителя	хомут	157	—	—	—
2349-04	Сменить (поставить) хомут крепления магистральной части воздухораспределителя		—	—	128	—
2350-01	Установить валик тормозной рычажной передачи	валик	150	—	—	—
2350-04	Установить валик тормозной рычажной передачи		—	—	133	—
2351-01	Установить шплинт тормозной рычажной передачи	Шплинт	25	—	—	—
2352-02	Установить регулировочный винт рычажного привода тормозной	Винт	—	627	—	—

	рычажной передачи					
2353-01	Замена штуцера 4370 от рабочей камеры к подводящей трубке	Штуцер	1168	—	—	—
2354-01	Установка регулировочной пластины авторежима ( 2 мм)	пластина	300			
2354-02	Установка регулировочной пластины авторежима ( 3 мм)		400			
2355-01	Установить шток стояночного тормоза	Шток		5000		
2356-01	Установить штурвал стояночного тормоза	Штурвал		2000		
2357-01	Установить балочку авторежима	Балочка		3000		
2358-01	Замена втулки фенопластовой	Втулка кронштейна тележки	350			
2358-01	Замена втулки КМП тормозной рычажной передачи	Втулка	250			
<b>КУЗОВ ВАГОНА</b>						
2401-01	Восстановление знаков и надписей на кузове вагона	вспомогательны е материалы (краска, кисти валики)	268	—	—	—
2401-04	Восстановление знаков и надписей на кузове вагона		—	—	177	—
2402-01	Окраска ремонтных вставок и поврежденных участков внутренней обшивы стены	вспомогательны е материалы (краска, кисти валики)	194	—	—	—
2402-04	Окраска ремонтных вставок и поврежденных участков внутренней обшивы стены		—	—	209	—
2403-01	Окраска деревянных деталей в местах соприкосновения с металлическими частями	вспомогательны е материалы (краска, кисти валики)	194	—	—	—
2403-04	Окраска деревянных деталей в местах соприкосновения с металлическими частями		—	—	209	—
2404-01	Окраска сварочных швов и накладок после остывания	вспомогательны е материалы (краска, кисти валики)	194	—	—	—
2404-04	Окраска сварочных швов и накладок после остывания		—	—	209	—
2405-01	Окраска элементов стоик,	вспомогательны	194	—	—	—

	раскосов, рамы, поврежденных коррозией	е материалы (краска, кисти валики)				
2405-04	Окраска элементов стоик, раскосов, рамы, поврежденных коррозией		—	—	209	—
2406-01	Установка (замена) фасонных типовых накладок (на 1м2)**	фасонная типовая накладка (1 м2)	900	—	—	—
2406-04	Установка (замена) фасонных типовых накладок (на 1м2)**		—	—	255	—
2407-01	Заменить болт крепления пятника	болт крепления пятника	300	—	—	—
2407-04	Заменить болт крепления пятника		—	—	123	—
2408-01	Заменить угольник упорный	угольник упорный	3121	—	—	—
2408-04	Заменить угольник упорный		—	—	2470	—
2409-01	Замена сектора запорного механизма	сектор запорного механизма	—	412	—	—
2409-02	Замена сектора запорного механизма		—	—	350	—
2409-05	Замена сектора запорного механизма		—	—	—	220
2410-01	Замена скобы под ломик	скоба под ломик	237	—	—	—
2410-04	Замена скобы под ломик		—	—	60	—
<b>Платформы</b>						
2434-01	Сменить клин борта платформы	клин борта платформы	510	—	—	—
2434-02	Сменить клин борта платформы		—	305	—	—
2434-03	Сменить клин борта платформы		—	305	—	—
2434-04	Сменить клин борта платформы		—	—	145	—
2435-01	Сменить валик борта платформы	валик борта платформы	257	—	—	—
2435-02	Сменить валик борта платформы		—	195	—	—
2435-03	Сменить валик борта платформы		—	195	—	—
2435-04	Сменить валик борта платформы		—	—	135	—
2436-01	Замена неисправных откидных фитинговых устройств платформы	фитинг	—	8700	—	—
2436-04	Замена неисправных откидных		—	—	710	—



	фитинговых устройств платформы					
<b>2437-01</b>	Замена досок пола платформы на 2-х болтах платформы	доски пола	<b>1127</b>	—	—	—
<b>2437-04</b>	Замена досок пола платформы на 2-х болтах платформы		—	—	<b>145</b>	—
<b>2438-01</b>	Замена досок пола платформы на 3-х болтах платформы	доски пола	<b>1152</b>	—	—	—
<b>2438-04</b>	Замена досок пола платформы на 3-х болтах платформы		—	—	<b>170</b>	—
<b>2441-04</b>	Замена угольника настила пола	Угольник настила пола	—	—	<b>285</b>	—
<b>2442-01</b>	Замена скобы лесной стойки	скоба лесной стойки	<b>359</b>	—	—	—
<b>2442-04</b>	Замена скобы лесной стойки		—	—	<b>170</b>	—
<b>Метизы , материалы</b>						
<b>2501-01</b>	Болт с шестигранной головкой М22х110,шт	болт	<b>300</b>			
<b>2502-01</b>	Болт с шестигранной головкой М22х130,шт	болт	<b>400</b>			
<b>2503-01</b>	Гайка шестигранная М22,шт	гайка	<b>55</b>			
<b>2504-01</b>	Гайка шестигранная М20,шт	гайка	<b>50</b>			
2505-01	Гайка шестигранная М18,шт	гайка	<b>40</b>			
2506-01	Шплинт 4,0х56,шт	шплинт	<b>33</b>			
2507-01	Шплинт 3.2*45,шт	шплинт	<b>30</b>			
2508-01	Шплинт 4*45,шт	шплинт	<b>32</b>			
2509-01	Шплинты 2,5х40,шт	шплинт	<b>25</b>			
2510-01	Шплинты 3,2х50,шт	шплинт	<b>20</b>			
2511-01	Шплинты 5,0х63,шт	шплинт	<b>37</b>			
2512-01	Шплинты 6,3*90,шт	шплинт	<b>83</b>			
2513-01	Шплинты 8,0*100,шт	шплинт	<b>100</b>			
2514-01	Шайба плоская 27,шт	шайба	<b>50</b>			
<b>2515-01</b>	Шайба плоская 30 ,шт	шайба	<b>50</b>			
<b>2516-01</b>	Шайба плоская М12 ,шт	шайба	<b>30</b>			

<b>Часть 3. Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта, не требующие замены детали</b>		
<b>Код</b>	<b>Перечень работ</b>	<b>Цена на отдельные операции ТОР, не требующего установки детали, без НДС, руб.</b>
<b>ХОДОВЫЕ ЧАСТИ</b>		
<b>3101</b>	Устранение остроконечного наката гребня (без смены колесной пары)	<b>1356</b>
<b>3102</b>	Устранение смещения тележки относительно кузова	<b>2235</b>
<b>3103</b>	Крепить коробку скользуна	<b>122</b>
<b>3104</b>	Крепить пластину модернизации	<b>100</b>
<b>3105</b>	Выполнить замену фрикционного клина в выкаченной тележке (1 одного клина)	<b>150</b>
<b>АВТОСЦЕПНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
<b>3201</b>	Укрепление отдельных элементов автосцепки (на 1 элемент)	<b>72</b>
<b>3202</b>	Укрепление элементов расцепного привода (на 1 элемент)	<b>34</b>
<b>3203</b>	Сборка/разборка механизма автосцепки (при необходимости)	<b>143</b>
<b>3204</b>	Ревизия автосцепного устройства	<b>433</b>
<b>3205</b>	Выправить рычаг расцепного привода	<b>201</b>
<b>3206</b>	Крепить поддерживающую планку	<b>155</b>
<b>3207</b>	Крепить клин тягового хомута	<b>175</b>
<b>3208</b>	Крепить валик подъемника автосцепки	<b>273</b>
<b>3209</b>	Выполнить замену поглощающего аппарата	<b>2500</b>
<b>3210</b>	Выполнить замену автосцепки в сборе	<b>530</b>
<b>3211</b>	Выполнить замену центрирующей балочки автосцепки	<b>480</b>
<b>3212</b>	Выполнить замену маятникового болта ( 1 один)	<b>250</b>
<b>3213</b>	Регулировать высоту автосцепки ( с одной стороны)	<b>510</b>
<b>3214</b>	Регулировать цепочку расцепного привода	<b>150</b>
<b>АВТОТОРМОЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
<b>3301</b>	Регулировка тормозной рычажной передачи (при необходимости)	<b>250</b>

<b>3302</b>	Сборка-разборка тормозной рычажной передачи при выкатке и подкатке тележки	<b>100</b>
<b>3303</b>	Устранение ослабления креплений предохранительных устройств тормозной рычажной передачи	<b>50</b>
<b>3304</b>	Устранение утечки воздуха в пневмосистеме тормозного оборудования	<b>150</b>
<b>3305</b>	Устранение ослабления крепления тормозной магистрали (при необходимости)	<b>150</b>
<b>3306</b>	Очистка сетчатых фильтров воздухораспределителя	<b>65</b>
<b>3307</b>	Проверка и регулировка стояночного тормоза вагона, Винт стояночного тормоза смазать	<b>250</b>
<b>3308</b>	Проверка и регулировка стояночного тормоза вагона, Винт стояночного тормоза разработать	<b>200</b>
<b>3309</b>	Проверка и регулировка стояночного тормоза вагона, Действия стояночного тормоза проверить	<b>150</b>
<b>3310</b>	Проверка и регулировка стояночного тормоза вагона, Тягу стояночного тормоза поставить	<b>137</b>
<b>3311</b>	Устранение ослабления крепления рабочей камеры воздухораспределителя	<b>38</b>
<b>3312</b>	Устранение ослабления крепления магистральной части воздухораспределителя	<b>10</b>
<b>3313</b>	Устранение ослабления крепления главной части воздухораспределителя	<b>10</b>
<b>3314</b>	Устранение ослабления крепления тормозного цилиндра	<b>31</b>
<b>3315</b>	Устранение ослабления крепления запасного резервуара	<b>38</b>
<b>3316</b>	Устранение ослабления крепления авторежима	<b>33</b>
<b>3317</b>	Регулировка длины привода (цепочки) выпускного клапана	<b>105</b>
<b>3318</b>	Устранение ослабления крепления или замена ручки режимного переключателя	<b>57</b>
<b>3319</b>	Изогнуть трубу диаметром 3/4-2	<b>99</b>
<b>3320</b>	Выправить кронштейн крепления тормозной магистрали/тормозного цилиндра/рабочей камеры/запасного резервуара	<b>117</b>
<b>3321</b>	Выправить штурвал стояночного тормоза	<b>145</b>
<b>3322</b>	Регулировка зазора между авторежимом и балочкой	<b>110</b>
<b>3323</b>	Крепить концевой кран	<b>44</b>
<b>3324</b>	Крепить валик тормозной рычажной передачи	<b>24</b>

<b>3325</b>	Крепить подводящую тормозную трубку	<b>28</b>
<b>3326</b>	Крепить ручку разобщительного крана	<b>70</b>
<b>3327</b>	Крепить упор авторегулятора	<b>95</b>
<b>3328</b>	Выполнить замену соединительного рукава	<b>150</b>
<b>3329</b>	Выполнить замену концевого крана	<b>350</b>
<b>КУЗОВ ВАГОНА</b>		
<b>3401</b>	Ремонт подножки составителя, поручня составителя	<b>79</b>
<b>3402</b>	Правка подножки составителя, поручня составителя	<b>56</b>
<b>3403</b>	Ремонт площадки помоста	<b>160</b>
<b>3404</b>	Ремонт переходной площадки вагона	<b>160</b>
<b>3405</b>	Выправить поручень составителя (без сварки)	<b>26</b>
<b>3406</b>	Крепить стойку лестницы наружной	<b>63,45</b>
<b>3407</b>	Перепаковать стыковое соединение	<b>79,97</b>
<b>3408</b>	Выправить обвязку верхнюю каркаса кузова	<b>80,23</b>
<b>3409</b>	Выправить стойку каркаса кузова	<b>150,14</b>
<b>3410</b>	Выправить порог двери	<b>24,48</b>
<b>3411</b>	Выправить балку рамы концевую	<b>407</b>
<b>3412</b>	Устранение ослабления крепления пятника (болтовое крепление)	<b>69</b>
<b>3413</b>	Поднять/опустить вагон, выкатить тележку с одной стороны вагона	<b>800</b>
<b>3414</b>	Поднять/опустить вагон, выкатить тележку с двух сторон вагона	<b>1100</b>
<b>3415</b>	Ремонт запора откидной торцевой площадки (крытый вагон),шт	<b>310</b>
<b>Платформы</b>		
<b>3428</b>	Ремонт борта платформы без демонтажа	<b>116</b>
<b>3429</b>	Ремонт борта платформы с демонтажем	<b>270</b>
<b>3430</b>	Правка скобы лесной стойки	<b>74</b>
<b>3431</b>	Правка скобы увязочной	<b>11</b>
<b>Сварочные работы</b>		
<b>3506</b>	Наплавка ручным способом на 1 см3	<b>40,10</b>
<b>3507</b>	Поверхность нагреть на 1см 2	<b>10,10</b>
<b>3508</b>	Подготовка детали к сварке * (выполняется при любой операции по сварке)	<b>3763</b>
<b>3509</b>	Сварной шов, толщина 3мм, тип сварки: в стык без скоса кромок, на	<b>10,41</b>

	1см шва	
<b>3510</b>	Сварной шов, толщина 2мм, тип сварки: втавр, на 1см шва	<b>10,92</b>
<b>3511</b>	Сварной шов, толщина 4мм, тип сварки: втавр, на 1см шва	<b>10,10</b>
<b>3512</b>	Сварной шов, толщина 4мм, тип сварки: в стык без скоса кромок, на 1см шва	<b>10,91</b>
<b>3513</b>	Сварной шов, толщина 4мм, тип сварки: в стык со скосом кромок, на 1см шва	<b>10,54</b>
<b>3514</b>	Сварной шов, толщина 5мм, тип сварки: втавр, на 1см шва	<b>10,21</b>
<b>3515</b>	Сварной шов, толщина 5мм, тип сварки: в стык со скосом кромок, на 1см шва	<b>10,41</b>
<b>3516</b>	Сварной шов, толщина 6мм, тип сварки: втавр, на 1см шва	<b>10,34</b>
<b>3517</b>	Сварной шов, толщина 6мм, тип сварки: в стык без скоса кромок, на 1см шва	<b>10,60</b>
<b>3518</b>	Сварной шов, толщина 6мм, тип сварки: в стык со скосом кромок, на 1см шва	<b>10,62</b>
<b>3519</b>	Сварной шов, толщина 7мм, тип сварки: в стык со скосом кромок, на 1см шва	<b>12,10</b>
<b>3520</b>	Сварной шов, толщина 8мм, тип сварки: втавр, на 1см шва	<b>12,10</b>
<b>3521</b>	Сварной шов, толщина 8мм, тип сварки: в стык со скосом кромок, на 1см шва	<b>12,18</b>
<b>3522</b>	Сварной шов, толщина 10мм, тип сварки: в стык со скосом кромок, на 1см шва	<b>13,32</b>
<b>3523</b>	Сварной шов, толщина 12мм, тип сварки: в стык со скосом кромок, на 1см шва	<b>14,42</b>
<b>3524</b>	Наплавка передних и задних угольников	<b>2309,59</b>
<b>3533</b>	Выполнение работ по нанесению трафарета	<b>56,80</b>
<b>3534</b>	Закраска граффити, рисунков и надписей на 1 кв.м. *	<b>566,56</b>
<b>Дополнительные работы</b>		
<b>3603</b>	Работы по нанесению видимых дефектов на не ремонтно пригодную надрессорную балку тележки	<b>535,00</b>
<b>3604</b>	Работы по нанесению видимых дефектов на не ремонтно пригодную боковую раму тележки	<b>470,00</b>
<b>3605</b>	Фотографирование грузового вагона заказчика(узлов или деталей) по требованию заказчика, с учетом стоимости 1 фотографии	<b>200,00</b>
<b>3606</b>	Работа по нанесению неустраняемых дефектов на не ремонтно-пригодную колесную пару (сечение в средней части оси длиной не	<b>494,00</b>

	менее 30 мм, глубиной не менее 5 мм)	
<b>3607</b>	Работа по нанесению неустраняемых дефектов на не ремонтно-пригодную колесную пару (фрагмент на цельнокатаном колесе диаметром не менее 30 мм)	<b>510,00</b>
<b>3608</b>	Определение ремонтпригодности литых деталей тележки	<b>3500,00</b>
<b>3609</b>	Подсобно-заготовительные работы	<b>500,00</b>

<b>Часть 4. Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта по смене неисправных балки и рамы</b>			
<b>Код</b>	<b>Перечень работ</b>	<b>Устанавливаемая деталь</b>	<b>Цена на отдельные операции ТОР без учета стоимости устанавливаемой детали, без НДС, руб</b>
<b>4101</b>	Смена надрессорной балки (демонтаж деталей тележки, монтаж деталей тележки, обмер надрессорной балки, подбор надрессорной балки для замены, смазывание поверхности трения подпятника смазкой).	надрессорная балка	<b>2310</b>
<b>4201</b>	Смена боковой рамы тележки (демонтаж деталей тележки, монтаж деталей тележки, обмер боковой рамы тележки, подбор боковой рамы тележки для замены).	боковая рама тележки	<b>1870</b>

Часть 5. Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта по смене неисправных колесных пар на новые, или колесные пары после участкового ремонта								
№ п/п	Перечень работ	Наименование материала (марка, чертеж)	Устанавливаемая деталь (выполняемы работы)	Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта с учетом стоимости устанавливаемой детали (колесной пары), с учетом участкового ремонта, без НДС, руб.		Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта. Деталь собственника (давальческое сырье) без НДС, руб.	Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта. Деталь собственника (давальческое сырье) с учетом стоимости участкового ремонта ВРК, без НДС, руб.	Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта. Деталь собственника (давальческое сырье) с учетом определения ремонтпригодности ВРК, без НДС, руб.
				Деталь новая (без ремонта)	Деталь после ремонта в ВРК			
514 1	Смена колёсной пары		Давальческое сырье (Заказчика)			1210		
514 2	Смена колёсной пары		Давальческое сырье, (отремонтированное Исполнителем)			1050		
514 3	Участковый ремонт колесной пары (деталь Исполнителя), после текущего ремонта		Текущий ремонт	—	8000	—		—
514 4	Участковый ремонт колесной пары (деталь Исполнителя), после среднего ремонта		Средний ремонт	—	17800	—		—
514 5	Участковый ремонт, деталь собственника		Текущий ремонт				8000	

	(давальческое сырье) после текущего ремонта							
514 6	Участковый ремонт, деталь собственника (давальческое сырье) после среднего ремонта		Средний ремонт				17800	
511 7	Транспортные расходы по перевозке колесной пары в ремонт и обратно (одной) с учетом погрузки выгрузки.		Транспортировка колесной пары		8000		8000	
561 5	Определение ремонтпригодности колесной пары		Определение ремонтпригодности					4000

**Примечание:** Цена деталей и узлов в прейскуранте может меняться в зависимости от изменения закупочных цен. Замена деталей и узлов стоимостью более 2000 руб согласовывается с Заказчиком с составлением акта браковки. При отсутствии в прейскуранте необходимой позиции Исполнитель согласовывает с Заказчиком стоимость замены необходимых деталей.

**Ставки действительны с 06.05.2022 г.**